

万能 MDKE6 服务器使用说明

操作器自身菜单明细

菜单项 描述 范围 属性

U0-00 操作器软件版本号 0~65535 只读

U0-01 客户编号 0~65535 更改厂家专用

U0-02 操作器合同号高位 0~9999 有条件修改

U0-03 操作器合同号低位 0~9999 有条件修改

U0-04 使用剩余次数 0~9999 只读

U0-05 上传下载操作 1.参数下载; 2.参数上传 3.清空参数存储区 可修改

U0-06 保留 0~65535

U0-07 保留 0~65535

协议更改说明:

普通的 MDKE6 是更改不了 U0-01 的, 万能服务器可随意更改厂家, 免去了维修带多个服务器的烦恼, 去现场只需要带一个万能 MDKE6 就可以调试默纳克所有主板, 不受版本和厂家限制 (包含新国标的主板) (但不能解密)

以江南嘉捷电梯为例: 首先在主板小键盘把 F9 设置 1 后七段码显示屏会循环显示 C***** F00120, 然后万能 MDKE6 服务器连接主板, 上箭头和下箭头按键同时按住, 服务器会显示 U0-00, 然后把 U0-01 改成 00120 后确认, 就可以调试了, 调试其他专用主板操作方法同上。 参数上传下载

只适用于 NICE3000

new /NICE5000/NICE7000 产品, 需进入操作器的自身菜单模式,

通过设定 U0-05 可以启动参数的上传下载功能, 具体过程如下:

? 在操作器能正常操作一体机功能码且一体机非运行的情况下:

设置U0-05=1, 触发参数下载, 一体机向操作器传输参数。

设置U0-05=2 触发参数上传, 操作器存有有效参数的情况下向一体机传输参数。

设置U0-05=3, 擦除操作器保存的参数本

传输过程中, 界面显示传输的数据量, 传输完成后, 界面显示“U0-06”。

操作器和一体机丢失通信或者客户不匹配, 触发上传下载无动作。、

一体机处于运行状态, 触发上传下载无动作。错误提示:

参数上传下载过程中, 一体机运行, 则操作失败, 界面提示“FAIL”。操作器不存有有效参数, 触发上传会失败, 界面提示“FAIL”。

通过按键 STOP 或 PRG 能清除界面的“FAIL”提示, 回到“U0-xx”菜单