

目录


Catalogue

发动机及附件 ENGINE AND ATTACHMENT.....	G01-01
发动机及附件 ENGINE AND ATTACHMENT.....	G01-03
发动机及附件 ENGINE AND ATTACHMENT.....	G01-05
驾驶室总成 CAB ASSEMBLY.....	G02-01
发动机机罩 ENGINE HOOD.....	G02-03
发动机机罩 ENGINE HOOD.....	G02-05
空调系统 AIR CONGTIONG SYSTEM.....	G02-07
手制动操纵 HAND BRAKE CONTROL.....	G03-01
操纵台 CONTROL BOARD.....	G03-03
操纵台 CONTROL BOARD.....	G03-05
工作装置 WORK EQUIPMENT.....	G04-01
工作装置 WORK EQUIPMENT.....	G04-03
铲刀总成 BLADE ASS' Y.....	G04-05
铲刀总成 BLADE ASS' Y.....	G04-07
摆架总成 SWING CHASSIS ASSEMBLY.....	G04-09
摆架总成 SWING CHASSIS ASSEMBLY.....	G04-11
蜗轮箱 TURBINE BOX.....	G04-13
蜗轮箱 TURBINE BOX.....	G04-15
蜗轮箱 TURBINE BOX.....	G04-17
工作装置 WORK EQUIPMENT.....	G04-19


工作装置 WORK EQUIPMENT.....	G04-21
铲刀总成 BLADE ASS' Y.....	G04-23
铲刀总成 BLADE ASS' Y.....	G04-25
机架 FRAME.....	G05-01
机架 FRAME.....	G05-03
机架 FRAME.....	G05-05
前桥 FRONT AXLE.....	G05-07
前桥 FRONT AXLE.....	G05-09
前桥 FRONT AXLE.....	G05-11
GR215AVI.16III 电气系统 ELECTRICAL SYSTEM.....	G06-01
GR215AVI.16III 电气系统 ELECTRICAL SYSTEM.....	G06-03
GR215AVI.16III.1 仪表盘总成 INSTRUMENTATION CONSOLE ASS'Y	G06-05
GR215AVI.16III.2 操作板 OPERATING PLATE.....	G06-07
GR215AVI.16III.2 操作板 OPERATING PLATE.....	G06-09
GR215AVI.16III.3 继电器板 RELAY PLATE.....	G06-11
传动系统(一) TRANSMISSION SYSTEM.....	G07-01
传动系统 (二) TRANSMISSION SYSTEM.....	G07-03
传动系统 (二) TRANSMISSION SYSTEM.....	G07-05
后桥总成 REAR ALXE ASS'Y.....	G07-07
主减速器 FINAL DRIVE.....	G07-09
主减速器 FINAL DRIVE.....	G07-11
行星减速器 PLANETARY REDUCTION GEAR.....	G07-13
行星减速器 PLANETARY REDUCTION GEAR.....	G07-15

制动器 ARRESTER.....	G07-17
左平衡箱 LEFT BALANCE-BOX ASSEMBLY.....	G07-19
左平衡箱 LEFT BALANCE-BOX ASSEMBLY.....	G07-21
左平衡箱 LEFT BALANCE-BOX ASSEMBLY.....	G07-23
右平衡箱 RIGHT BALANCE-BOX ASSEMBLY.....	G07-25
右平衡箱 RIGHT BALANCE-BOX ASSEMBLY.....	G07-27
右平衡箱 RIGHT BALANCE-BOX ASSEMBLY.....	G07-29
作业液压系统 WORKING HYDRAULIC SYSTEM.....	G08-01
作业液压系统 WORKING HYDRAULIC SYSTEM.....	G08-03
作业液压系统 WORKING HYDRAULIC SYSTEM.....	G08-05
转向液压系统 STEERING HYDRAULIC SYSTEM.....	G08-07
转向液压系统 STEERING HYDRAULIC SYSTEM.....	G08-09
转向液压系统 STEERING HYDRAULIC SYSTEM.....	G08-11
双回路制动液压系统 DUAL-CIRCUIT BRAKING HYDRAULIC SYSTEM	G08-13
双回路制动液压系统 DUAL-CIRCUIT BRAKING HYDRAULIC SYSTEM	G08-15
前轮驱动液压系统 FRONT-WHEEL DRIVE HYDRAULIC SYSTEM...	G08-17
前轮驱动液压系统 FRONT-WHEEL DRIVE HYDRAULIC SYSTEM...	G08-19
前轮驱动液压系统 FRONT-WHEEL DRIVE HYDRAULIC SYSTEM...	G08-21
前轮驱动液压系统 FRONT-WHEEL DRIVE HYDRAULIC SYSTEM...	G08-23
右铲刀升降油缸 RIGHT BLADE HOIST CYLINDER.....	G08-25
右铲刀升降油缸 RIGHT BLADE HOIST CYLINDER.....	G08-27
右铰接转向油缸 RIGHT ARTICULATED STEERING CYLINDER.....	G08-29
左铰接转向油缸 LEFT ARTICULATED STEERING CYLINDER.....	G08-31


左铲刀升降油缸	LEFT BLADE HOIST CYLINDER	G08-33
左铲刀升降油缸	LEFT BLADE HOIST CYLINDER	G08-35
铲土角变换油缸	BLADE ANGLE CHANGE CYLINDER	G08-37
左铲土角变换油缸	LEFT BLADE ANGLE CHANGE CYLINDER	G08-39
引出油缸	BLADE OUTSTANDING CYLINDER	G08-41
前轮倾斜油缸	FRONT WHEEL TILT CYLINDER	G08-43
铲刀摆动油缸	BLADE TILT CYLINDER	G08-45
铲刀摆动油缸	BLADE TILT CYLINDER	G08-47
前轮转向油缸	FRONT WHEEL STEERING CYLINDER	G08-49
双联齿轮泵	DUPLICATE GEAR PUMP	G08-51
液压油箱	HYDRAULIC TANK	G08-53
柴油箱	DIESEL TANK	G08-55
前推土板	FRONT BLADE	G09-01
前推土板	FRONT BLADE	G09-03
后松土器	REAR RIPPER	G09-05
后松土器	REAR RIPPER	G09-07




型号 Model G215A06		发动机及附件 ENGINE AND ATTACHMENT		页码 Page G01-02	
件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 PART NAME		数量 Q' TY	备注 REMARKS
1	800105928	空气滤清器	AIR CLEANER	1	
2	380901025	出水弯管	WATER OUTLET BEND PIPE	1	
3	380900983	滤油器支架	OIL-FILTER BRACKET	1	
4	805000713	螺栓 M10X45	BOLT	4	
5	800307657	传动轴	DRIVE SHAFT	1	
6	380902011	弯管	ELBOW	1	
7	805300017	垫圈 10	WASHER	4	
8	805200048	螺母 M10	NUT M10	13	
9	380900978	接盘	DISH	1	
10	805300014	垫圈 10	WASHER 10	16	
11	800105756	柴油机	DIESEL ENGINE	1	
12	805000075	螺栓 M8×55	BOLT	1	
13	805200045	GB/T6170 螺母 M8	NUT	2	
14	805300010	GB/T93 垫圈 8	WASHER	2	
15	380600523	接管	TUBE	1	
16	381500105	管夹	CLIP	1	
17	380900881	接管	TUBE	1	
18	380900986	管夹	CLIP	1	
19	380900985	排气管	EXHAUST PIPE	1	
20	805801440	环箍 15-18	PIPE CLIP15-18	2	
21	801907100	T 型抱箍 Φ58	PIPE CLIP	4	
22	380900976	胶管	PIPE	1	




型号 Model G215A06		发动机及附件 ENGINE AND ATTACHMENT		页码 Page G01-04	
件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 PART NAME		数量 Q' TY	备注 REMARKS
23	380600525	补水管 Φ20X1400	HUTCH WATER PIPE	1	
24	380901187	出水管	TUBE	1	
25	380901120	胶管 Φ51X200	HOSE	1	
26	380901198	管	PIPE	1	
27	803010874	散热器总成	RADIATOR ASS' Y	1	
28	380900912	胶垫	CUSHION	2	
29	805000045	螺栓 M12×40	BOLT M12X40	4	
30	805300018	垫圈 12	WASHER 12	4	
31	819910502	进气连接管	AIR INLET DUCT	1	
32	380901189	进水管 I	WATER INLET PIPE	1	
33	800752690	放水阀	VALVE, WATER DRAIN	1	
34	805000043	螺栓 M10×30	BOLT M10×30	8	
35	380700259	管夹	CLIP	3	
36	805101913	螺钉 M10×30	BOLT M10×30	4	
37	380900981	接盘	DISH	1	
38	380901026	进水弯管	WATER INLET BEND PIPE	1	
39	805801458	喉箍 28-32	HOOP IRON 28-32	2	
40	380901022	空滤器支架	BRACKET, AIR CLEANER	1	
41	801900030	T 型抱箍 Φ64	PIPE CLIP	4	
42	805300020	垫圈 12	WASHER	8	
43	805200053	螺母 M6	NUT M6	4	
44	805300030	垫圈 6	WASHER	4	




型号 Model G215A06		发动机及附件 ENGINE AND ATTACHMENT		页码 Page G01-06	
件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 PART NAME		数量 Q' TY	备注 REMARKS
45	380900873	堵头	PLUG	1	
46	380901186	进气管	AIR INTAKE PIPE	1	
47	380901190	出气管 I	EXHAUST GAS PIPE	1	
48	380900989	连接套	COVER	1	
49	380901031	弯管（橡胶管）	SYPHON（RUBBER）	1	
50	800307656	传动轴	DRIVE SHAFT	1	
51	380900990	消声器支架	MUFFLER BRACKET	1	
52	380903241	驱动轮	DRIVING WHEEL	1	




型号 Model G215A06		驾驶室总成 CAB ASSEMBLY		页码 Page G02-02	
件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 PART NAME		数量 Q' TY	备注 REMARKS
1	381300868	驾驶室	CAB	1	
2	805300069	垫圈 8	WASHER	18	
3	805300010	GB/T93 垫圈 8	WASHER	22	
4	805002059	螺栓 M8×15	BOLT M8×15	14	
5	300000051	左护板	GUARD PLATE (L. H.)	1	
6	300000052	前封板	FRONT CLOSE-BOARD	1	
7	300000053	右护板	GUARD PLATE (R. H.)	1	
8	380902142	操纵箱	CONTROL BOX	1	
9	801907113	座椅	SEAT	1	
10	380300811	工具箱	TOOL BOX	1	
11	805000018	螺栓 M8×20	BOLT	8	
12	805000043	螺栓 M10×30	BOLT M10×30	4	
13	805300014	垫圈 10	WASHER 10	8	
14	805000062	螺栓 M10X35	BOLT	4	
15	805300017	垫圈 10	WASHER	8	




型号 Model G215A06		发动机机罩 ENGINE HOOD		页码 Page G02-04	
件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 PART NAME		数量 Q' TY	备注 REMARKS
1	380901191	机罩	HOOD	1	
2	800515224	深沟球轴承 61904	BEARING	2	
3	805300013	垫圈 16	WASHER	2	
4	805200051	螺母 M16	NUT M16	2	
5	805000048	螺栓 M12×35	BOLT M12×35	12	
6	805300018	垫圈 12	WASHER 12	12	
7	805300020	垫圈 12	WASHER	12	
8	380901072	机罩限位架	LIMITATIVE BLOCK	2	
9	805604496	销轴	PIN SHAFT	4	
10	805600027	开口销 4×36	COTTER PIN	4	
11	805300112	垫圈 20	WASHER	4	
12	803010935	油缸	OIL CYLINDER	2	
13	805000062	螺栓 M10X35	BOLT	8	
14	805300014	垫圈 10	WASHER 10	12	
15	805201477	螺母 M10	NUT	12	
16	381400218	支座	SEAT	2	
17	803190341	管夹	CLIP	2	
18	803191918	1SNHAHA060604-700 胶管总成	HOSE ASSEMBLY	4	
19	803191919	1SNHAHA060604-900 胶管总成	HOSE ASSEMBLY	2	
20	803191913	Y06L 三通组合接头	COMBINED LINK	2	
21	803010915	手压泵	HAND PUMP	1	
22	381400231	接头体	BODY, JOINT	1	




型号 Model G215A06		发动机机罩 ENGINE HOOD		页码 Page G02-06	
件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 PART NAME		数量 Q' TY	备注 REMARKS
23	381400223	杆	LEVER	1	
24	803192040	胶管总成	HOSE ASS' Y	1	
25	803190731	直角组合接头	RIGHT ANGLE UNION JOINT	1	
26	803190517	直通接头	NIPPLE	1	
27	380901105	机罩限位架 II	LIMITATIVE BLOCK II	2	
28	380901074	左支座	LEFT SUPPORTING SEAT	1	
29	380901073	右支座	RIGHT SUPPORTING SEAT	1	




型号 Model G215A06		空调系统 AIR CONGTIONG SYSTEM		页码 Page G02-08	
件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 PART NAME		数量 Q' TY	备注 REMARKS
1	803506839	空调	AIR CONDITION	1	
2	805000020	螺栓 M8×30	BOLT M8×30	4	
3	805300010	GB/T93 垫圈 8	WASHER	8	
4	805300069	垫圈 8	WASHER	8	
5	805338332	垫圈 10	NL10 NORD-LOCK	2	
6	805300017	垫圈 10	WASHER	8	
7	805300014	垫圈 10	WASHER 10	12	
8	805000017	螺栓 M8×25	BOLT M8X25	4	
9	380901220	胶管 16X2400	HOSE	1	
10	380901222	胶管 16X2000	HOSE	1	
11	805801452	双钢丝式喉箍 22-26	CLAMP	4	
12	380900888	接头体	BODY, JOINT	1	
13	380300754	接头体	BODY, JOINT	1	
14	800752773	球阀	GLOBE VALVE	1	
15	380900970	接头	NIPPLE	1	
16	380901000	支架	BRACKET	1	
17	805000713	螺栓 M10X45	BOLT	3	
18	805200048	螺母 M10	NUT M10	7	
19	805000100	螺栓 M10X55	BOLT	2	
20	380900836	调节钢片	ADJUSTING PLATE	1	
21	805000029	螺栓 M10×40	BOLT M10×40	2	




型号 Model G215A06		手制动操纵 HAND BRAKE CONTROL		页码 Page G03-02	
件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 PART NAME		数量 Q' TY	备注 REMARKS
1	805000144	螺栓 M20X45	BOLT M20X45	2	
2	805300023	垫圈 20	WASHER	2	
3	805200048	螺母 M10	NUT M10	2	
4	805300014	垫圈 10	WASHER 10	2	
5	805000043	螺栓 M10×30	BOLT M10×30	2	
6	800307634	手制动控制器	HAND BRAKE CONTROLLER	1	
7	380900867	安装板	PLATE	1	




型号 Model G215A06		操纵台 CONTROL BOARD		页码 Page G03-04	
件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 PART NAME		数量 Q' TY	备注 REMARKS
1	380602201	操纵台	CONTROL BOARD	1	
2	801504198	手柄球 M12×40	HANDLE GRIP	10	
3	805200069	螺母 M12	NUT	10	
4	805000033	螺栓 M8×16	BOLT M8×16	2	
5	805300010	GB/T93 垫圈 8	WASHER	32	
6	380300733	挡板	PLATE	2	
7	380901009	操纵杆	CONTROL LEVER	2	
8	800515214	滚针轴承 HK253220	NEEDLE ROLLER BEARINGS	10	
9	380300734	隔套	SPACER	8	
10	380901004	操纵杆	CONTROL LEVER	2	
11	380901006	操纵杆	CONTROL LEVER	2	
12	380901007	操纵杆	CONTROL LEVER	2	
13	380901008	操纵杆	CONTROL LEVER	2	
14	380300730	垫片	WASHER	2	
15	800515282	杆端关节轴承 SI10EM10	JOINT BEARING	10	
16	805000727	螺栓 10X25	BOLT	8	
17	380900871	连接杆	LINK ROD	10	
18	380901001	轴套	SLEEVE	20	
19	805200048	螺母 M10	NUT M10	22	
20	805000029	螺栓 M10×40	BOLT M10×40	12	
21	380901002	连杆	LINK ROD	10	
22	380900338	连接板	PLATE	10	




型号 Model G215A06		操纵台 CONTROL BOARD		页码 Page G03-06	
件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 PART NAME		数量 Q' TY	备注 REMARKS
23	380901003	支座	SEAT	2	
24	805604606	销 1.6×16	PIN	40	
25	805000020	螺栓 M8×30	BOLT M8×30	8	
26	805300069	垫圈 8	WASHER	8	
27	380901087	压板	PLATE	4	
28	380901010	橡胶套	RUBBER COVER	2	
29	805604511	销轴	PIN SHAFT	10	
30	805000068	螺栓 M10×16	BOLT	4	
31	805300017	垫圈 10	WASHER	6	
32	380300735	垫板	PLATE	1	




型号 Model G215A06		工作装置 WORK EQUIPMENT	页码 Page G04-02	
件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 PART NAME	数量 Q' TY	备注 REMARKS
1	380601513	铰座 JOINT BASE	1	
2	805338233	垫圈 24 WASHER	4	
3	805000560	螺栓 M24×70 BOLT	4	
4	380601506	牵引架 TRACTION FRAME	1	
5	380901141	蜗轮箱 TURBINE BOX	1	
6	805203157	螺母 M24 NUT	3	
7	380901143	安装板 PLATE	1	
8	381600464	垫圈 WASHER	2	
9	805300034	垫圈 24 WASHER	2	
10	805005983	螺栓 M24×80 BOLT M24×80	1	
11	805139836	螺钉 M24X75 SCREW	4	
12	805010095	螺栓 M24X55 BOLT M24X55	1	
13	803103664	油杯 M10×1 OIL CUP	9	
14	380800143	固定块 FIXED BLOCK	6	
15	805003891	螺栓 M24X90 BOLT M24X90	3	
16	805000612	螺栓 M16X45 BOLT M16×45	28	
17	805338246	NORD-LOCK 垫圈 16 NORD-LOCK WASHER 16	52	
18	380901142	回转支撑 SLEWING RING	1	
19	380700438	回转圈 ROTARY RING	1	
20	381600384	垫片 SHIM	2	
21	805203823	开槽螺母 M30X2 GROOVE NUT	2	
22	805600222	开口销 5×50 COTTER PIN	2	




型号 Model G215A06		工作装置 WORK EQUIPMENT		页码 Page G04-04	
件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 PART NAME		数量 Q' TY	备注 REMARKS
23	805000580	螺栓 M16X55	BOLT M16×55	24	
24	805000043	螺栓 M10×30	BOLT M10×30	2	
25	805300017	垫圈 10	WASHER	2	
26	805300014	垫圈 10	WASHER 10	2	
27	381600385	橡胶垫	RUBBER CUSHION	2	
28	803270612	支架	BRACKET	1	
29	805300018	垫圈 12	WASHER 12	2	
30	805300020	垫圈 12	WASHER	2	
31	805000715	螺栓 M12X25	BOLT	2	
32	381600383	垫圈	WASHER	2	
33	380900914	螺母	NUT	2	
34	805604632	销 8×90	PIN	2	




型号 Model G215A06		铲刀总成 BLADE ASS' Y		页码 Page G04-06	
件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 PART NAME		数量 Q' TY	备注 REMARKS
1	380900106	右侧护板	GUARD PLATE (R. H.)	1	
2	380901940	右侧刀片	RIGHT SIDE BLADE	1	
3	801103215	油杯 M10×1 (不锈钢)	OIL CUP M10×1 (STAINLESS STEEL)	9	
4	805203800	螺母 M30	NUT	2	
5	805301390	垫圈 30	WASHER	2	
6	805301394	垫圈 30	WASHER	2	
7	805300118	垫圈 30	WASHER	2	
8	805600061	销 Φ6.3×60	PIN Φ6.3×60	2	
9	381600120	右角位器	ANGULAR POSITION DEVICE (RIGHT)	1	
10	805300013	垫圈 16	WASHER	1	
11	805000040	螺栓 M16×60	BOLT M16×60	1	
12	381600374	垫板	PLATE	2	
13	381600371	铜导槽	COPPER GROOVE	4	
14	381601221	挡板	PLATE	6	
15	805401237	挡圈 55	RETAINER	4	
16	800515284	关节轴承 GE35ES	JOINT BEARING	2	
17	805000076	螺栓 M10×70	BOLT M10X70	2	
18	381600373	锁紧杆	LOCK LEVER	2	
19	805600014	销 Φ5×30	PIN Φ5×50	2	
20	805200116	螺母 M16	NUT	4	
21	805103536	螺钉 M16×40	SCREW	4	




型号 Model G215A06		铲刀总成 BLADE ASS' Y		页码 Page G04-08	
件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 PART NAME		数量 Q' TY	备注 REMARKS
22	381600375	垫圈	WASHER	1	
23	805203820	螺母 M24×2	NUT M24X2	2	
24	381600105	销轴	PIN SHAFT	2	
25	805300014	垫圈 10	WASHER 10	2	
26	805200048	螺母 M10	NUT M10	2	
27	381600372	铜套	COPPER SHEATHING	2	
28	381600101	左角位器	ANGULAR POSITION DEVICE (LEFT)	1	
29	381600376	毡垫	FELT GASKET	8	
30	381601222	挡板 II	GUARD PLATE	2	
31	805300018	垫圈 12	WASHER 12	38	
32	805004780	螺栓 M12×40	BOLT	32	
33	380903801	螺母 M16	NUT	42	
34	380900902	刀片	BLADE	2	
35	805046747	螺栓 M16X80	BOLT	10	
36	380900108	左侧刀片	LEFT SIDE BLADE	2	
37	805000018	螺栓 M8×20	BOLT	6	
38	805300117	垫圈 8	WASHER	6	
39	380900105	左侧护板	GUARD PLATE (L. H.)	1	
40	380900104	铲刀体	BLADE BODY	1	
41	805047115	螺栓 M16×55	BOLT	34	




型号 Model G215A06		摆架总成 SWING CHASSIS ASSEMBLY		页码 Page G04-10	
件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 PART NAME		数量 Q' TY	备注 REMARKS
1	381600390	固定环	FIXED RING	3	
2	805000215	螺栓 M12X140	BOLT	3	
3	381600397	铜套	COPPER SHEATHING	6	
4	380903657	下摆架	DOWN SWING FRAME	1	
5	380903659	叉子	FORK	3	
6	805639021	销 B6×28	PIN B6×28	6	
7	381600392	盖	COVER	6	
8	805300018	垫圈 12	WASHER 12	15	
9	805100506	螺钉 M12×40	SCREW	12	
10	381600393	衬套	BUSHING	6	
11	381600391	盖	COVER	6	
12	801100336	油杯 M10X1	FITTING	6	
13	805300014	垫圈 10	WASHER 10	10	
14	805000068	螺栓 M10×16	BOLT	6	
15	805000270	螺栓 M24X100	BOLT	6	
16	805338233	垫圈 24	WASHER	6	
17	380901102	上摆架	UP SWING FRAME	1	
18	381600396	衬套	BUSHING	2	
19	805634937	圆柱销 A12×32	PIN	2	
20	381601144	垫片	WASHER	8	
21	381601225	伸缩销轴	TELESCOPIC PIN	1	
22	380300928	盖板	COVER	3	




型号 Model G215A06		摆架总成 SWING CHASSIS ASSEMBLY		页码 Page G04-12	
件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 PART NAME		数量 Q' TY	备注 REMARKS
23	805200098	螺母 M12	NUT M12	3	
24	805300010	GB/T93 垫圈 8	WASHER	9	
25	805300069	垫圈 8	WASHER	9	
26	805000033	螺栓 M8×16	BOLT M8×16	9	
27	805000604	螺栓 M10×30	BOLT M10×30	4	




型号 Model G215A06		蜗轮箱 TURBINE BOX		页码 Page G04-14	
件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 PART NAME		数量 Q' TY	备注 REMARKS
1	800347060	壳体	HOUSING BODY	1	
2	800347034	蜗杆	WORM	1	
3	800551984	锥度轴承 31310	BEARING 31310	1	
4	800347036	O 形密封圈 125X4	O SEAL RING	1	
5	800347038	连接体	CONNECTOR	1	
6	800347037	调整垫片	SPACER	1	
7	800347035	接合套	COVER	1	
8	805238444	螺母 M14X16	NUT M14X16	1	
9	805046809	双头螺柱 M14X70	BOLT M14X70	4	
10	805302904	垫圈 M16	WASHER 16	4	
11	803268954	螺塞 M16X1.5	PLUG SCREW	1	
12	805300010	GB/T93 垫圈 8	WASHER	8	
13	805139962	内六角螺钉 M8X20	INNER HEXAGON SCREW	8	
14	800347045	弹簧碟片	SPRING STEEL	32	
15	800347044	棘轮	RATCH WHEEL	8	
16	800347042	棘爪	DETENT	1	
17	801736975	弹簧 0.5X5X20	SPRING	8	
18	805105141	垫圈 M6	WASHER	6	
19	805005688	螺栓 M6X15	BOLT M6X15	6	
20	805300018	垫圈 12	WASHER 12	5	
21	805000404	螺栓 M12X45	BOLT M12X45	5	
23	805000458	螺栓 M12X50	BOLT	8	




型号 Model G215A06		蜗轮箱 TURBINE BOX		页码 Page G04-16	
件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 PART NAME		数量 Q' TY	备注 REMARKS
25	805000690	螺栓 M8X25	BOLT	6	
28	800347049	放气螺丝 M10X1	AIR BLEED SCREW	1	
29	800347050	小盖	COVER	1	
30	800347051	上密封盖板	UPPER SEAL COVER BOARD	1	
31	800347052	橡胶密封板	GASKET	1	
32	800347053	上盖	COVER	1	
33	800347054	O 形密封圈 250X4	O SEAL RING	1	
34	800347039	上压板	TOP PRESSURE PLATE	1	
35	800347040	上铜套	UPPER BUSHING	1	
36	800347041	压紧片	COMPRESS STEEL	1	
37	800347043	压紧轮	CLOSING ROLLER	1	
38	800347046	摩擦片上压板	FRICTION PLATE TOP BOARD	1	
39	800347048	摩擦片组合	FRICTION ASSEMBLY	1	
40	800347055	摩擦片下垫板	FRICTION PLATE DOWN PAD	1	
41	800347047	锁紧片	LOCK PLATE	1	
42	800347056	内外齿	INSIDE AND OUTSIDE POINTS	1	
43	800347057	蜗轮	TURBINE	1	
45	800347032	密封圈 90X3	SEAL RING	1	
46	800347031	堵盖	TRAIL COVER	1	
49	805300085	垫圈 M27	WASHER27	1	
50	800347058	油窗 M27X1.5	OIL LEVEL INDICATOR M27X1.5	1	
51	800347059	上铜垫	UPPER GASKET	1	




型号 Model G215A06		蜗轮箱 TURBINE BOX		页码 Page G04-18	
件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 PART NAME		数量 Q' TY	备注 REMARKS
52	800347061	下铜套	AXLE BUSHING	1	
53	800347062	下铜垫	DOWN GASKET	1	
54	805805505	密封圈 145X7	SEAL RING	2	
55	800347063	密封钢圈	SEAL RING	2	
56	800347387	密封圈座	SEAL RING BASE	1	
57	800347389	驱动轴	DRIVE SHAFT	1	




型号 Model G215A06		工作装置 WORK EQUIPMENT	页码 Page G04-20	
件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 PART NAME	数量 Q' TY	备注 REMARKS
1	380601513	铰座 JOINT BASE	1	
2	805338233	垫圈 24 WASHER	4	
3	805000560	螺栓 M24×70 BOLT	4	
4	380601506	牵引架 TRACTION FRAME	1	
5	380901141	蜗轮箱 TURBINE BOX	1	
6	805203157	螺母 M24 NUT	3	
7	380901143	安装板 PLATE	1	
8	381600464	垫圈 WASHER	2	
9	805300034	垫圈 24 WASHER	2	
10	805005983	螺栓 M24×80 BOLT M24×80	1	
11	805139836	螺钉 M24X75 SCREW	4	
12	805010095	螺栓 M24X55 BOLT M24X55	1	
13	803103664	油杯 M10×1 OIL CUP	9	
14	380800143	固定块 FIXED BLOCK	6	
15	805003891	螺栓 M24X90 BOLT M24X90	3	
16	805000612	螺栓 M16X45 BOLT M16×45	28	
17	805338246	NORD-LOCK 垫圈 16 NORD-LOCK WASHER 16	52	
18	380901142	回转支撑 SLEWING RING	1	
19	380900245	回转圈 ROTARY RING	1	
20	805000580	螺栓 M16X55 BOLT M16×55	24	
21	805300017	垫圈 10 WASHER	2	
22	805300014	垫圈 10 WASHER 10	8	




型号 Model G215A06		工作装置 WORK EQUIPMENT	页码 Page G04-22	
件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 PART NAME	数量 Q' TY	备注 REMARKS
23	805002027	螺栓 M10X20(10.9) BOLT	2	
24	380901122	板 PLATE	1	
25	381600391	盖 COVER	2	
26	805000068	螺栓 M10×16 BOLT	6	
27	381600393	衬套 BUSHING	2	
28	380900242	油缸座盖 CYLINDER SEAT COVER	2	
29	805000501	螺栓 M16×70 BOLT	4	
30	380901038	轴 SHAFT	1	
31	805604632	销 8×90 PIN	2	
32	381600383	垫圈 WASHER	2	
33	381601130	螺母 NUT	2	




型号 Model G215A06		铲刀总成 BLADE ASS' Y		页码 Page G04-24	
件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 PART NAME		数量 Q' TY	备注 REMARKS
1	380601685	右侧刀片	RIGHT SIDE BLADE	1	
2	380900106	右侧护板	GUARD PLATE (R. H.)	1	
3	805600065	开口销 10×70	COTTER PIN	1	
4	805604513	销轴	PIN SHAFT	1	
5	380901035	橡胶垫	RUBBER PAD	6	
6	803011016	引出油缸	BLADE OUTSTANDING CYLINDER	1	
7	381600374	垫板	PLATE	2	
8	380901121	铜导槽	COPPER GROOVE	4	
9	805604512	销轴	PIN SHAFT	1	
10	805203848	锁紧螺母 M12	CHECK NUT	1	
11	380901034	橡胶垫 II	RUBBER CUSHION	2	
12	805000264	螺栓 M12×90	BOLT M12×90	1	
13	805200051	螺母 M16	NUT M16	4	
14	805103536	螺钉 M16×40	SCREW	4	
15	801103215	油杯 M10×1 (不锈钢)	OIL CUP M10×1 (STAINLESS STEEL)	6	
16	381600370	挡板	PLATE	6	
17	380901032	角位器	ANGULAR POSITION DEVICE	1	
18	805604861	销轴	PIN SHAFT	1	
19	805300017	垫圈 10	WASHER	1	
20	805300014	垫圈 10	WASHER 10	1	
21	805000020	螺栓 M8×30	BOLT M8×30	1	




型号 Model G215A06		铲刀总成 BLADE ASS' Y		页码 Page G04-26	
件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 PART NAME		数量 Q' TY	备注 REMARKS
22	380901033	铜套	COPPER SHEATHING	2	
24	381600468	挡板 II	GUARD PLATE	2	
25	805300010	GB/T93 垫圈 8	WASHER	38	
26	805002098	螺栓 M8×30	BOLT M8×30	32	
27	381600465	左侧护板	GUARD PLATE (L. H.)	4	
27	380900105	左侧护板	GUARD PLATE (L. H.)	1	
28	805300117	垫圈 8	WASHER	6	
29	805000018	螺栓 M8×20	BOLT	6	
30	380601684	左侧刀片	LEFT SIDE BLADE	1	
31	381300847	螺母 M16	NUT	44	
32	805300011	垫圈 16	WASHER 16	44	
33	380900902	刀片	BLADE	2	
34	805011242	铰盖螺栓 M16×55	HINGED COVER BOLT	34	
35	380903107	铲刀体	BLADE BODY	1	
36	805046265	螺栓 M16X80	BOLT M16X80	10	




型号 Model G215A06		机架 FRAME		页码 Page G05-02	
件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 PART NAME		数量 Q' TY	备注 REMARKS
1	380601522	前机架	FRAME	1	
2	860101055	垫圈 8	WASHER	20	
3	805000018	螺栓 M8×20	BOLT	8	
4	380901041	前灯架	FRONT LAMPPOST	2	
5	380900841	盖板 I	COVER PLATE	1	
6	860101016	螺栓 M8X16	BOLT	12	
7	380900842	盖板 II	COVER PLATE	2	
8	805600222	开口销 5×50	COTTER PIN	2	
9	380900917	插销	PIN	2	
10	380900916	拉杆	LEVER	1	
11	805000043	螺栓 M10×30	BOLT M10×30	4	
12	805300014	垫圈 10	WASHER 10	4	
13	380901049	梯子	LADDER	2	
14	380900531	驾驶室底座	CAB BASE	1	
15	805200051	螺母 M16	NUT M16	20	
16	380600626	大垫圈	WASHER	4	
17	805000082	螺栓 M16×70	BOLT M16X70	4	
18	805002020	垫圈 16	WASHER	20	
19	380600627	大垫圈	WASHER	4	
20	805302510	垫圈 20	WASHER	4	
21	805000599	螺栓 M20X50	BOLT	4	
22	805002041	螺栓 M16X95	BOLT	16	




型号 Model G215A06		机架 FRAME		页码 Page G05-04	
件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 PART NAME		数量 Q' TY	备注 REMARKS
23	805300013	垫圈 16	WASHER	16	
24	380300674	减震装置	VIBRATION ABSORBER	4	
25	860101053	垫圈 12	WASHER	56	
26	805003889	螺栓 M12X30	BOLT	12	
27	380300672	垫圈	WASHER	4	
28	380901046	支板	PLATE	4	
29	805000014	螺栓 M12X45	BOLT	8	
30	805300020	垫圈 12	WASHER	12	
31	805200049	螺母 12	NUT 12	12	
32	380100336	右电瓶箱	RIGHT ACCUMULATOR BOX	1	
33	380300929	压紧杆	CLOSING ROD	4	
34	380100334	橡胶套	RUBBER COVER	4	
35	380900415	后机架	FRAME	1	
36	380100332	左电瓶箱	LEFT ACCUMULATOR BOX	1	
37	380900922	压板	PLATE	2	
38	380900923	上铰轴	UPPER JOINT PIN	1	
39	380900920	压盖	COVER	1	
40	380900921	毡圈	FELT RING	1	
41	800515283	关节轴承 GE90ES	JOINT BEARING	1	
42	805400024	挡圈 130	BOLT	2	
43	380900924	下铰轴	LOWER JOINT PIN	1	
44	380901044	下压盖	LOWER COVER	1	




型号 Model G215A06		机架 FRAME		页码 Page G05-06	
件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 PART NAME		数量 Q' TY	备注 REMARKS
45	380900915	毡圈	FELT RING	1	
46	800515288	关节轴承 GEG90ES	JOINT BEARING	1	
47	805009805	螺栓 M12X1.5X35	BOLT	6	
48	380900926	盖板	PLATE	1	
49	380900914	螺母	NUT	1	
50	805600080	开口销 8X80	COTTER PIN	1	
51	805004663	螺栓 M12X1.5X35	BOLT	6	
52	380900925	法兰盘	FLANGE	1	
53	380900913	轴套	SLEEVE	1	
54	380900918	压板	PLATE	4	
55	805000715	螺栓 M12X25	BOLT	8	
56	805604514	销轴	PIN SHAFT	4	
57	801103157	油杯 M10×1	OIL CUP	9	
58	805300030	垫圈 6	WASHER	8	
59	805000525	螺栓 M6×20	BOLT	8	
60	380901126	压板 I	PRESSURE PLATE	2	
61	380901050	橡胶管	RUBBER TUBE	1	
62	380900860	压板 II	PRESSURE PLATE	2	
63	380900861	衬套	BUSHING	1	
64	380300684	橡胶带	RUBBER BAND	2	
65	380901154	橡胶底板	RUBBER BASE	1	




型号 Model G215A06		前桥 FRONT AXLE		页码 Page G05-08	
件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 PART NAME		数量 Q' TY	备注 REMARKS
1	380901195	左转向节	LEFT STEERING KNUCKLE	1	
2	805105383	螺钉 M12*60	BOLT	4	
3	805200049	螺母 12	NUT 12	4	
4	380901194	左倾斜关节	LEFT INCLINED JOINT	1	
5	380900993	转向销	KINGPIN	4	
6	381600412	止推片	THRUST WASHER	6	
7	800515216	滚针轴承 NK55/25	NEEDLE BEARING	8	
8	380900994	压盖	COVER	4	
9	805300030	垫圈 6	WASHER	12	
10	805000031	螺栓 M6X25	BOLT	12	
11	801103215	油杯 M10×1(不锈钢)	OIL CUP M10×1 (STAINLESS STEEL)	8	
12	380901202	右倾斜关节	RIGHT INCLINED JOINT	1	
13	380901203	右转向节	RIGHT STEERING KNUCKLE	1	
14	805300023	垫圈 20	WASHER	26	
15	805009815	螺栓 M20*1.5*40	BOLT	24	
16	800515215	推力滚针轴承	THRUST NEEDLE BEARING	2	
17	380900385	前桥体	AXLE FRONT	1	
18	800515286	关节轴承 GAC40S	JOINT BEARING	4	
19	805604517	销轴	PIN SHAFT	2	
20	805300118	垫圈 30	WASHER	2	
21	805203801	开槽螺母 M30X2	SHOTTED NUT	2	




型号 Model G215A06		前桥 FRONT AXLE		页码 Page G05-10	
件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 PART NAME		数量 Q' TY	备注 REMARKS
22	805601535	开口销 6X60	COTTER PIN	7	
23	805203871	螺母 M36×2	NUT	1	
24	380901059	垫片	WASHER	1	
25	380901058	垫圈	WASHER	3	
26	380901055	套	SLEEVE	1	
27	805140956	螺钉 M10×90	SCREW	3	
28	380300763	垫片	WASHER	12	
29	805604533	销轴	PINK SHAFT	1	
30	380901196	拉杆	CROSS ROD	1	
31	380900929	套	SLEEVE	2	
32	805604532	销轴	PIN SHAFT	1	
33	380901051	垫片	WASHER	2	
34	805000084	螺栓 M20X50	BOLT	1	
35	805604518	销轴	PIN SHAFT	1	
36	805604531	销轴	PINK SHAFT	1	
37	380901052	止推片	THRUST WASHER	6	
38	380901056	锁紧片	LOCK PLATE	1	
39	805002025	螺栓 M10X75	BOLT	16	
40	380901101	右球铰	RIGHT BALL JOINT	1	
41	380901069	夹紧环	CLAMP RING	4	
42	805203197	螺母 M10	NUT	7	
43	805300014	垫圈 10	WASHER 10	16	




型号 Model G215A06		前桥 FRONT AXLE		页码 Page G05-12	
件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 PART NAME		数量 Q' TY	备注 REMARKS
44	380901204	拉杆	LEVER		
45	380903063	连接环	COUPLING RING	1	
46	380904727	连接座	SEAT	1	
47	805000504	螺栓 M16X75	BOLT	2	
48	805200051	螺母 M16	NUT M16	2	
49	805300011	垫圈 16	WASHER 16	2	
50	380901068	左球铰	LEFT BALL JOINT	1	
51	380901071	垫片	WASHER	2	
52	380900995	前轮轴螺栓	BOLT	20	
53	805302535	垫圈 10	WASHER 10	12	
54	805604683	销 6X80	COTTER PIN	1	
55	801103672	油杯 M10×1	OIL CUP	1	




型号 Model G215A06		GR215AVI. 16III 电气系统 ELECTRICAL SYSTEM		页码 Page G06-02	
件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 PART NAME		数量 Q' TY	备注 REMARKS
1	803506776	工作灯	LAMP	2	
2	380900699	工作灯	LAMP	4	
4	803506732	喇叭	HORN	1	
5	803545739	B20.00. 24V 旋转报警灯	ROTATING BEACON	1	
6	380904770	GR215AVI. 16III. 1 仪表盘总成	INSTRUMENTATION CONSOLE ASS' Y	1	
7	380904772	GR215AVI. 16III. 2 操作板	OPERATING PLATE	1	
8	803507265	顶灯	INTERIOR LIGHT	1	
9	803683266	XGXD3500-10 电瓶到总开关连线	BATTERY CABLE	1	
10	803683255	电瓶负极搭铁连线	BATTERY CABLE	2	
11	380904775	GR215AVI. 16III. 3 继电器板	RELAY PLATE	1	
12	803683100	XGXD2800-10/12 总开关到启动机连线	BATTERY CABLE	1	
13	803646074	XGXD500-10/12 起动机搭铁连线	BATTERY CABLE	2	
14	803683093	XGXD900-10 电瓶连线	BATTERY CABLE	1	
15	803542747	电瓶	BATTERY	2	
16	380904779	GR215AVI. 16III. 4 主线束	MAIN CABLE	1	
17	801969535	扎带 (FSH-200M)	BAND	60	
18	801969538	扎带 (FSH-300M)	BAND	50	
19	380904780	GR215AVI. 16III. 5 发动机控制线束	ENGINE CONTROL CABLE	1	
20	803506733	后组合灯	BACK ASSEMBLE LAMP	2	
21	803504584	倒车报警器	WARNING ALARM	1	
22	801969188	减震垫 (HBM1-001A)	SHOCK-ABSORBING PAT	2	




型号 Model G215A06		GR215AVI. 16III 电气系统 ELECTRICAL SYSTEM		页码 Page G06-04	
件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 PART NAME		数量 Q' TY	备注 REMARKS
23	803683268	XGXD300C-12/8 启动马 达到预热继电器连线	BATTERY CABLE	1	
24	803645859	XGXD2000C-8 电瓶线	BATTERY CABLE	1	
25	803199323	卡套 10	COVER	2	
26	803199324	TJBC 卡套 Φ14	CUTTING FERRUL	10	
27	803199326	TJBC 卡套 Φ18	CUTTING FERRUL	15	
28	803199327	卡套 20	COVER	2	
29	803199328	TJBC 卡套 Φ24	CUTTING FERRUL	11	
30	803199329	TJBC 卡套 Φ26	CUTTING FERRUL	2	
31	805200045	GB/T6170 螺母 M8	NUT	50	
32	805238725	螺母 M6	NUT	6	
33	803543752	TX1032AR17 扬声器	LOUDSPEAKER	2	
34	803741940	HBM6-002 工作灯支架	LAMP SUPPORT	2	
35	805047924	GB/T5783 螺栓 M8×20	SCREW	8	
36	805300010	GB/T93 垫圈 8	WASHER	8	
37	380602101	GR180D II. 14. 2-2 板	BOARD	1	
38	805002055	螺栓 M6X15	BOLT	2	
39	805300030	垫圈 6	WASHER	2	
40	805000020	螺栓 M8×30	BOLT M8×30	4	
41	819906060	油门踏板	ACCELERATOR PEDAL	1	
42	380900100	174262-2 油门线束接 头总成	JOINT CABLE	1	
43	803500024	刮水器总成	SCRATCH WATER EQUIP ASS' Y	1	




型号 Model G215A06		GR215AVI. 16III. 1 仪表盘总成 INSTRUMENTATION CONSOLE ASS'Y		页码 Page G06-06	
件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 PART NAME		数量 Q' TY	备注 REMARKS
1	803545919	A2C91386500 VDO 组合 仪表(173 齿)	INSTRUMENT CLUSTER	1	
2	803600736	组合开关	COMBINED SWITCH	1	
3	803742957	保险丝盒	FUSE BOX	1	
4	803666709	点火开关	IGNITION SWITCH	1	
5	380904771	GR215AVI. 16III. 1. 1 仪 表台线束	INSTRUMENT BOX CABLE	1	
6	803645976	起动按钮	STARTING BUTTON	1	
7	380602086	01-56 GR 系列过渡线束 (CAN)	TRANSITION CABLE	1	
8	803507248	油压传感器	OIL PRESSURE TRANSISTOR	1	
9	803506974	水温传感器	WATER TEMPERATURE SENSOR	1	
10	803506973	变矩器油压传感器	T. C. OIL PRESSURE TRANSDUCER	1	
11	803646231	变矩器油温传感器	T. C. OIL TEMPERATURE TRANSDUCER	1	
12	803545986	XGZL02-930	OIL LEVEL SENSOR	1	




型号 Model G215A06		GR215AVI. 16III. 2 操作板 OPERATING PLATE		页码 Page G06-08	
件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 PART NAME		数量 Q' TY	备注 REMARKS
1	380904773	GR215AVI. 16III. 2-1 操作面板	OPERATE PLATE	1	
2	803676153	示宽/仪表灯开关	WIDE LIGHT SWITCH	1	
3	803608006	近光灯开关	HEADLIGHT SWITCH	1	
4	803676154	前作业灯开关	FRONT WORKING LIGHT SWITCH	1	
5	803676903	铲刀工作灯翘板开关	SHOVEL REAMER LAMP SWITCH	1	
6	803608001	后作业灯开关	REAR WORKING LIGHT SWITCH	1	
7	803676155	旋转报警灯开关	CIRCUMGYRATE LAMP SWITCH	1	
8	823676156	紧急信号灯翘板开关	EXIGENCE SIGNAL LAMP SWITCH	1	
9	803676818	前轮驱动功能翘板开关	USHER FUNCTION LAMP SWITCH	1	
10	803676819	前轮驱动 I 档翘板开关	USHER I LAMP SWITCH	1	
11	803676159	铲刀浮动翘板开关	BLADE FLOAT SWITCH	1	
12	803676160	摆架拔销锁定翘板开关	SLEWING-FRAME ROTATING ENABLE SWITCH	1	
13	803676161	摆架拔销操作翘板开关	INSERT AND DRAW LOCKING PIN OF SLEWING-FRAME SWITCH	1	
14	380904774	GR215AVI. 16III. 2. 2 操纵箱线束	OPERATE PLATE CABLE	1	
15	803676163	盖板	COVER PLATE	1	
16	803677415	电源总开关	POWER SWITCH	1	
17	803676262	发动机诊断翘板开关	ENGINE DIAGNOSIS SWITCH	1	
18	803683269	JK932-069 吸油泵翘板开关	OIL PUMP SWITCH	1	
19	803676264	后窗喷水翘板开关	REAR WINDOW WASHER SWITCH	1	
20	803701694	点烟器	CIGAR LIGHTER	1	




型号 Model G215A06		GR215AVI. 16III. 2 操作板 OPERATING PLATE		页码 Page G06-10	
件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 PART NAME		数量 Q' TY	备注 REMARKS
21	803676162	后窗雨刮翘板开关	REAR WINDOW WIPER SWITCH	1	
22	803676157	暖风机开关	HOT-BLAST HEATING SWITCH	1	
23	803676158	前推浮动翘板开关	FRONT DOZER BLADE FLOAT SWITCH	1	
24	803676130	旋转电位计	CIRCUMROATING POTENTIOMETER	1	
25	803682328	AD103-16D/R23 指示灯 (红)	INDICATOR LIGHT	4	
26	805100372	螺钉 M6X20	SCREW	4	
27	805302512	GB/T96. 1-2000 垫圈 6	WASHER	4	
28	803612803	熄火按钮	FLAMEOUT BUTTON	1	




型号 Model G215A06		GR215AVI. 16III. 3 继电器板 RELAY PLATE		页码 Page G06-12	
件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 PART NAME		数量 Q' TY	备注 REMARKS
1	380904777	GR215AVI. 16III. 3-2 继电器安装板 1	RELAY PLATE 1	1	
2	803611790	继电器	RELAY	1	
4	380904776	GR215AVI. 16III. 3. 1 继电器板线束	RELAY PLATE CABLE	1	
5	803683270	JQ233 DC24V 电源继电器	SOURCE RELAY	1	
6	803678559	DRM270024L 继电器	RELAY	3	
7	803741090	SCM 2CO ECO 继电器座	RELAY BASE	3	
8	803741091	7760056108 金属压紧扣具	FASTENING	3	
9	803608835	153. 5631. 560 LITTELFUSE 保险 (60A)	FUSE	1	
10	803680460	安装总成-10_MODULE IO 端口扩展模块	IO PORT EXPANSION MODULE	1	
11	805000525	螺栓 M6×20	BOLT	2	
12	805000727	螺栓 10X25	BOLT	1	
13	805000715	螺栓 M12X25	BOLT	1	
14	859982223	04980900ZXT 保险丝固定架	FUSS LOCK CARRIER	1	
15	380904778	GR215AVI. 16III. 3-3 继电器安装板 2	RELAY PLATE 2	1	




型号 Model G215A06		传动系统(一) TRANSMISSION SYSTEM		页码 Page G07-02	
件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 PART NAME		数量 Q' TY	备注 REMARKS
1	805000671	螺栓 M24X2 X 150	BOLT	8	
2	805300034	垫圈 24	WASHER	8	
3	805300021	垫圈 24	WASHER	8	
4	805200244	螺母 M24×2	NUT M24×2	8	
5	380900734	后桥总成	REAR ALXE ASS'Y	1	
6	380900930	轮辋总成	RIM ASS' Y	4	
7	800307681	轮胎总成	TYRES ASS' Y	4	




型号 Model G215A06		传动系统（二） TRANSMISSION SYSTEM		页码 Page G07-04	
件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 PART NAME		数量 Q' TY	备注 REMARKS
1	805001904	螺栓 M20×65	BOLT	4	
2	805300023	垫圈 20	WASHER	4	
3	380601230	支架	BRACKET	1	
4	803190998	胶管总成	HOSE ASS' Y	1	
5	805300014	垫圈 10	WASHER 10	16	
6	803190773	直角组合接头	RIGHT ANGLE UNION JOINT	1	
7	803191229	直通接头	JOINT	1	
8	800307647	传动轴	DRIVE SHAFT	1	
9	805009758	螺栓 L=50	BOLT L=50	8	
10	805300018	垫圈 12	WASHER 12	10	
11	800307583	液力变速箱（366）	FLUID POWER GEAR-BOX	1	
12	803192072	O 形圈 30×3.55	O-RING 30.5×3.55	1	
13	805000017	螺栓 M8×25	BOLT M8X25	2	
14	805300010	GB/T93 垫圈 8	WASHER	2	
15	381300542	连接管	TUBE	1	
16	381300541	胶管	HOSE	1	
17	805801455	双钢丝式喉箍	DOUBLE WRRATH HOSE CLAMPS	2	
18	380700278	管接头	NIPPLE	1	
19	805300104	垫圈 36	WASHER	1	
20	381300539	螺塞	PLUG	1	
21	805000043	螺栓 M10×30	BOLT M10×30	12	
22	380900997	双头螺柱	STUD	4	




型号 Model G215A06		传动系统（二） TRANSMISSION SYSTEM		页码 Page G07-06	
件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 PART NAME		数量 Q' TY	备注 REMARKS
23	805000030	螺栓 M16X110	BOLT	4	
24	805300011	垫圈 16	WASHER 16	4	
25	380600530	压盖	COVER	2	
26	380600531	胶垫	CUSHION	4	
27	380600532	管	TUBE	4	
28	380600533	隔套	SPACER	4	
29	381600461	金属管总成	METAL PIPE ASS' Y	1	
30	803190644	胶管总成	HOSE ASS' Y	1	
31	380300717	纸垫	ASBESTOS	1	
32	380700270	压板	PLATE	1	
33	805000716	螺栓 M12X30	BOLT M12X30	2	




型号 Model G215A06		后桥总成 REAR ALXE ASS'Y		页码 Page G07-08	
件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 PART NAME		数量 Q' TY	备注 REMARKS
1	800142090	右平衡箱总成	RIGHT BALANCE-BOX ASSEMBLY	1	
2	800346768	行星减速器	PLANETARY REDUCTION GEAR	2	
3	805046352	螺栓 M16X1.5X85	BOLT M16X1.5X85	16	
4	800107354	通气塞	BREATHER PLUG	1	
5	800106654	主减速器	FINAL DRIVE	1	
6	805046353	螺栓 M16X1.5X110	BOLT M16X1.5X110	16	
7	800308446	垫圈 16	WASHER	32	
8	800142091	左平衡箱总成	LEFT BALANCE-BOX ASSEMBLY	1	
9	800106636	半轴	SHAFT	1	
10	805604822	销 16X70	PIN16X70	4	
11	800106635	半轴	SHAFT	1	
12	800107292	制动器	ARRESTER	4	
13	800308437	花键毂	SPLINED HUB	4	
14	800106653	制动鼓	BRAKE DRUM	4	
15	805203840	轮辋螺母	NUT	40	
16	805011247	轮辋螺栓	BOLT	40	
17	800308439	螺钉 M10X30	SCREW M10X30	12	
18	800308425	紧定螺钉 M14X32	TIGHTENING SCREW	8	
19	800308436	圆螺母 M75X2	NUT M75X2	4	
20	800107339	支承套	SUPPORTING SLEEVE	4	




型号 Model G215A06		主减速器 FINAL DRIVE		页码 Page G07-10	
件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 PART NAME		数量 Q' TY	备注 REMARKS
1	805238395	锁紧螺母	LOCK NUT	1	
2	819911370	连接法兰	ADAPTING FLANGE	1	
3	819911371	防尘罩	COVER, DUST	1	
4	800346773	连接法兰组件	ADAPTING FLANGE SUBASSEMBLY	1	
5	805046357	螺栓 M14X1.5X55	BOLT	7	
6	800308448	垫圈 14	WASHER	7	
7	805046356	螺栓 M12X1.5X55	BOLT	1	
8	800308441	垫圈 12	WASHER	1	
9	821932579	盖	COVER	1	
10	801138397	油封	OIL SEAL	1	
12	800346769	盖总成	COVER ASS' Y	1	
13	800107308	轴承 31313E	BEARING	1	
14	800141401	轴承座	BEARING SUPPORT	1	
15	800346774	调整垫片组	ADJUST WASHER	1	
16	800346775	轴承隔套组	BEARING SLEEVE	1	
17	800107311	轴承	BEARING	1	
18	800107312	主传动齿轮副	MAIN DRIVE GEAR MOTION PAIR	1	
19	805407568	挡圈 90	RETAINER	1	
20	800515916	轴承 142807Y	BEARING	1	
21	805046354	螺栓 M8X16	BOLT	4	
22	819948047	钢丝 2X100	WIRES	2	
23	800107346	锁紧片	LOCK PLATE	2	




型号 Model G215A06		主减速器 FINAL DRIVE		页码 Page G07-12	
件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 PART NAME		数量 Q' TY	备注 REMARKS
24	800308431	差速器螺母	DIFFERENTIAL NUT	2	
25	800107355	组合密封垫 24	COMBINED SEAL WASHER	3	
26	800107366	螺塞 M24X1.5	PLUG	3	
27	805046355	螺栓 M8X25	BOLT	8	
28	800308440	垫圈 8	WASHER	8	
29	821932578	盖	COVER	1	
30	805238330	螺母 M14X1.5	NUT	12	
31	800107348	主减壳体	FINAL DRIVE CASE	1	
32	800107314	轴承 47686/47620A	BEARING	2	
33	800107315	差速器总成	DIFFERENTIAL ASS'Y	1	
34	805046714	螺栓 M14X1.5X50	BOLT	12	
35	821932577	铜套	COPPER SHEATHING	1	
36	801540434	连接座	SEAT	1	
37	805639008	销 16X40	PIN	1	
38	805238329	螺母 M20X2	NUT	1	
39	805046358	止推螺栓	THRUST BEARING BOLT	1	
40	805139910	螺钉 M12X35	SCREW	3	
41	805046359	螺栓 M16X1.5	BOLT	8	
42	800345909	牙嵌式差速器	JAW DIFFERENTIAL	1	
43	800106651	差速器壳体组件	DIFFERENTIAL CASE ASSEMBLY	1	
44	805238331	螺母 M16X1.5	NUT	8	
50	800308426	垫圈	WASHER	1	




型号 Model G215A06		行星减速器 PLANETARY REDUCTION GEAR		页码 Page G07-14	
件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 PART NAME		数量 Q' TY	备注 REMARKS
1	800107316	双排链轮轴	SPROCKET SHAFT	1	
2	800107317	油封 FB160X190X15	OIL SEAL	1	
3	800107318	轴承 33022	BEARING	1	
4	800106652	行星减速壳体	PLANETARY REDUCTION GEAR HUB	1	
5	800142094	隔套	SPACER	1	
6	800107320	调整环	ADJUSTING RING	1	
7	800107321	轴承 32026	BEARING	1	
8	805011248	螺钉 M10X14	SCREW	3	
9	800107345	行星轮架	PLANETARY GEAR CARRIER	1	
10	800346776	行星轮垫	PLANETARY GEAR WASHER	6	
11	800107323	滚针	ROLL	162	
12	800107324	行星轮	PLANETARY GEAR	3	
13	800107325	隔套	SPACER	3	
14	800107326	行星轮轴	PLANETARY GEAR SHAFT	3	
15	800107327	隔套	SPACER	1	
16	800107328	太阳轮	SUN GEAR	1	
17	800308432	挡圈 50	RETAINER	1	
18	800142092	调整支柱	ADJUSTMENT PIN	1	
19	800107330	挡块	BLOCK	1	
20	800345970	紧固螺栓 M10X1	TIGHTENING BOLT	2	
21	800345969	螺母 M85X2	NUT	1	
22	800345968	锥套	CONE SLEEVE	1	




型号 Model G215A06		行星减速器 PLANETARY REDUCTION GEAR		页码 Page G07-16	
件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 PART NAME		数量 Q' TY	备注 REMARKS
23	800346770	齿圈支承总成	GEAR RING SUPPORT ASSEMBLY	1	
24	800107349	齿圈	GEAR RING	1	
25	800107304	卡环	RING	1	
26	800107350	齿圈支承	SUPPORT, GEAR RING	1	
27	805338230	垫圈	WASHER	1	




型号 Model G215A06		制动器 ARRESTER		页码 Page G07-18	
件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 PART NAME		数量 Q' TY	备注 REMARKS
1	805604825	销轴	PIN SHAFT	2	
2	800107361	制动蹄总成	BRAKE SHOE ASS'Y	2	
3	805139909	紧定螺钉 M12X25	FITTING SCREW	2	
4	800107363	回位弹簧	BACK SPRING	1	
5	819911287	制动底板	BRAKE BASE PLATE	1	
6	805000721	螺栓 M12X30 BOLT	BOLT	2	
7	805302897	垫圈 12	WASHER	2	
8	800107362	制动分泵	BRAKE PUMP	1	




型号 Model G215A06		左平衡箱 LEFT BALANCE-BOX ASSEMBLY		页码 Page G07-20	
件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 PART NAME		数量 Q' TY	备注 REMARKS
1	800107366	螺塞 M24X1.5	PLUG	3	
2	800107355	组合密封垫 24	COMBINED SEAL WASHER	3	
3	380903227	左平衡箱组件	LEFT BALANCE-BOX ASSY.	1	
4	800107332	轴承 33113	BEARING33113	2	
5	800107296	链轮与轴组件	SPROCKET ASSY.	1	
6	800107333	油封 FB115*140*12	OIL SEAL	2	
7	801138290	O 型密封圈	O-RING	2	
8	800308341	连接盘	DISH	2	
9	800308435	垫圈	WASHER	2	
10	800107334	轴承 32018	BEARING32018	2	
11	800107335	油封 FB100*125*12	OIL SEAL	2	
12	800107336	隔套	SPACER	2	
13	800107337	调整垫	SHIM	2	
14	800107338	油封座	SEAT	2	
18	800107340	O 型密封圈 135*3.1	O SEAL RING	2	
19	800141402	轴承座	BEARING SUPPORT	2	
20	800308441	垫圈 12	WASHER	38	
21	800308442	螺栓 M12X40	BOLT M12X40	24	
22	800107359	油杯 M10X1	OIL CUP	6	
23	800142093	支承套	SUPPORTING SLEEVE	1	
24	800107341	O 型密封圈 260*5.7	O SEAL RING	2	
25	800107365	盖	COVER	2	




型号 Model G215A06		左平衡箱 LEFT BALANCE-BOX ASSEMBLY		页码 Page G07-22	
件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 PART NAME		数量 Q' TY	备注 REMARKS
26	800308440	垫圈 8	WASHER	72	
27	805046712	螺栓 M8X20	BOLT M8X20	24	
28	800107297	双排链轮	SPROCKET WHEEL	1	
29	800141432	滚子链 32BX1-54	ROLLER CHAIN	2	
30	800107351	轴承座	BEARING SUPPORT	1	
31	800107343	轴承 22319C	BEARING	1	
32	800107344	调整垫	SHIM	1	
33	800107352	压板	PLATE	1	
34	800107353	盖	COVER	1	
35	800308443	螺栓 M12X35	BOLT M12X35	8	
36	805046713	螺栓 M12X30	BOLT M12X30	6	
37	800308445	螺钉 M16X40	SCREW M16X40	8	
38	800308446	垫圈 16	WASHER	60	
39	800308447	螺栓 M14X1.5X40	BOLT M14X1.5X40	48	
40	800308448	垫圈 14	WASHER	48	
41	800308451	螺栓 M16X32	BOLT M16X32	18	
42	800345911	通气塞 Z1/8"	BREATHING PLUG	3	
43	800107347	盖组件	COVER	1	
44	805139908	紧定螺钉 M6X16	FITTING SCREW	3	
45	800107360	盖	COVER	1	
46	800107298	链轮与轴组件	SPROCKET ASSY.	1	
47	800308449	螺钉 M16X50	SCREW M16X50	34	




型号 Model G215A06		左平衡箱 LEFT BALANCE-BOX ASSEMBLY	页码 Page G07-24	
件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 PART NAME	数量 Q' TY	备注 REMARKS
48	800308450	螺栓 M8X25 BOLT M8X25	48	




型号 Model G215A06		右平衡箱 RIGHT BALANCE-BOX ASSEMBLY		页码 Page G07-26	
件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 PART NAME		数量 Q' TY	备注 REMARKS
1	800107366	螺塞 M24X1.5	PLUG	3	
2	800107355	组合密封垫 24	COMBINED SEAL WASHER	3	
3	380903228	右平衡箱组件	RIGHT BALANCE-BOX ASSY.	1	
4	800107332	轴承 33113	BEARING33113	2	
5	800107298	链轮与轴组件	SPROCKET ASSY.	1	
6	800107333	油封 FB115*140*12	OIL SEAL	2	
7	801138290	O 型密封圈	O-RING	2	
8	800308341	连接盘	DISH	2	
9	800308435	垫圈	WASHER	2	
10	800107334	轴承 32018	BEARING32018	2	
11	800107335	油封 FB100*125*12	OIL SEAL	2	
12	800107336	隔套	SPACER	2	
13	800107337	调整垫	SHIM	2	
14	800107338	油封座	SEAT	2	
18	800107340	O 型密封圈 135*3.1	O SEAL RING	2	
19	800141402	轴承座	BEARING SUPPORT	2	
20	800308441	垫圈 12	WASHER	38	
21	800308442	螺栓 M12X40	BOLT M12X40	24	
22	800107359	油杯 M10X1	OIL CUP	6	
23	800142093	支承套	SUPPORTING SLEEVE	1	
24	800107341	O 型密封圈 260*5.7	O SEAL RING	2	
25	800107365	盖	COVER	2	




型号 Model G215A06		右平衡箱 RIGHT BALANCE-BOX ASSEMBLY		页码 Page G07-28	
件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 PART NAME		数量 Q' TY	备注 REMARKS
26	800308440	垫圈 8	WASHER	72	
27	805046712	螺栓 M8X20	BOLT M8X20	24	
28	800107297	双排链轮	SPROCKET WHEEL	1	
29	800141432	滚子链 32BX1-54	ROLLER CHAIN	2	
30	800107351	轴承座	BEARING SUPPORT	1	
31	800107343	轴承 22319C	BEARING	1	
32	800107344	调整垫	SHIM	1	
33	800107352	压板	PLATE	1	
34	800107353	盖	COVER	1	
35	800308443	螺栓 M12X35	BOLT M12X35	8	
36	805046713	螺栓 M12X30	BOLT M12X30	6	
37	800308445	螺钉 M16X40	SCREW M16X40	8	
38	800308446	垫圈 16	WASHER	60	
39	800308447	螺栓 M14X1.5X40	BOLT M14X1.5X40	48	
40	800308448	垫圈 14	WASHER	48	
41	800308451	螺栓 M16X32	BOLT M16X32	18	
42	800345911	通气塞 Z1/8"	BREATHER PLUG	3	
43	800107347	盖组件	COVER	1	
44	805139908	紧定螺钉 M6X16	FITTING SCREW	3	
45	800107360	盖	COVER	1	
46	800107296	链轮与轴组件	SPROCKET ASSY.	1	
47	800308449	螺钉 M16X50	SCREW M16X50	34	




型号 Model G215A06		右平衡箱 RIGHT BALANCE-BOX ASSEMBLY		页码 Page G07-30	
件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 PART NAME		数量 Q' TY	备注 REMARKS
48	800308450	螺栓 M8X25 BOLT M8X25		48	




型号 Model G215A06		作业液压系统 WORKING HYDRAULIC SYSTEM		页码 Page G08-02	
件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 PART NAME		数量 Q' TY	备注 REMARKS
1	803011164	阀组	VALVE GROUP	3	
2	805000021	螺栓 M8×50	BOLT M8×50	30	
3	805300010	GB/T93 垫圈 8	WASHER	30	
4	803011060	前轮倾斜油缸	FRONT WHEEL TILT CYLINDER	1	
5	803172004	直通接头	JOINT	7	
6	803191165	胶管总成	HOSE ASS' Y	2	
7	803190403	管夹	CLIP	14	
8	805101740	螺钉 M6X20	SCREW	7	
9	805200053	螺母 M6	NUT M6	7	
10	803191347	胶管总成	HOSE ASS' Y	2	
11	803011061	铲刀摆动油缸	BLADE TILT CYLINDER	1	
12	380900718	右铲刀升降油缸	RIGHT BLADE HOIST CYLINDER	1	
13	803192105	油口保护堵	OIL PLUG	4	
14	803011165	提升阀组	LIFT VALVES	1	
15	805300069	垫圈 8	WASHER	2	
16	803190682	直通接头	JOINT	2	
17	803191104	胶管总成	HOSE ASS' Y	4	
18	803190517	直通接头	NIPPLE	11	
19	803191525	胶管总成	HOSE ASS' Y	1	
20	803011063	多路换向阀	VALVE ASS' Y	1	
21	803302263	螺塞	PLUG	4	
22	803190779	直通接头	JOINT	16	




型号 Model G215A06		作业液压系统 WORKING HYDRAULIC SYSTEM		页码 Page G08-04	
件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 PART NAME		数量 Q' TY	备注 REMARKS
23	380900707	右铰接转向油缸	RIGHT ARTICULATED STEERING CYLINDER	1	
24	803191105	胶管总成	HOSE ASS' Y	1	
25	803045151	平衡阀	BALANCE VALVE	1	
26	805000075	螺栓 M8×55	BOLT	4	
27	803191529	胶管总成	HOSE ASS' Y	1	
28	803191530	铰接式组合接头	ARTICULATED UNION JOINT	1	
29	803191811	铰接式组合接头	ARTICULATED UNION JOINT	1	
30	803191075	胶管总成	HOSE ASS' Y	1	
31	803011064	多路换向阀	VALVE ASS' Y	1	
32	380900709	左铰接转向油缸	LEFT ARTICULATED STEERING CYLINDER	1	
33	803192153	油口堵塞	PLUG	4	
34	380900719	左铲刀升降油缸	LEFT BLADE HOIST CYLINDER	1	
35	803011147	铲土角变换油缸	BLADE ANGLE CHANGE CYLINDER	1	
36	803190548	铰接式组合接头	ARTICULATED COMBINED UNION JOINT	2	
37	803191403	胶管总成	HOSE ASS' Y	2	
38	803191404	胶管总成	HOSE ASS' Y	2	
39	803371269	胶管总成	HOSE ASSY	2	
40	803199332	卡套 60	COVER	2	
41	803011016	引出油缸	BLADE OUTSTANDING CYLINDER	1	
42	803270612	支架	BRACKET	1	
43	805000028	螺栓 M16×50	BOLT M16X50	2	




型号 Model G215A06		作业液压系统 WORKING HYDRAULIC SYSTEM		页码 Page G08-06	
件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 PART NAME		数量 Q' TY	备注 REMARKS
44	805203651	自锁螺母 M16	NUT	2	
45	805302899	垫圈 16	WASHER	2	
46	805300013	垫圈 16	WASHER	2	
47	803192039	胶管总成	HOSE ASS' Y	2	
48	803192038	胶管总成	HOSE ASS' Y	1	
49	803190327	回转接头	ROTARY JOINT	1	
50	805000715	螺栓 M12X25	BOLT	3	
51	805300018	垫圈 12	WASHER 12	3	
52	803192037	胶管总成	HOSE ASS' Y	4	
53	380900706	左铲土角变换油缸	LEFT BLADE ANGLE CHANGE CYLINDER	1	
54	803191351	胶管总成	HOSE ASS' Y	2	
55	803010911	摆线马达	CYCLOIDAL MOTOR	1	
56	803192071	O 形密封 69X3.55	O SEAL RING	1	
57	805100100	螺钉 M10×35	SCREW	2	
58	805300014	垫圈 10	WASHER 10	2	




型号 Model G215A06		转向液压系统 STEERING HYDRAULIC SYSTEM		页码 Page G08-08	
件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 PART NAME		数量 Q' TY	备注 REMARKS
1	380900708	前轮转向油缸	FRONT WHEEL STEERING CYLINDER	1	
2	803190517	直通接头	NIPPLE	4	
3	803190777	三通组合接头	TRIPLE UNION JOINT	2	
4	803190781	测压接头	PRESSURE MEASURE JOINT	2	
5	803172004	直通接头	JOINT	1	
6	803304138	胶管总成	HOSE ASS' Y	1	
7	803190768	直通接头	JOINT	2	
8	803011053	转向器	REDIRECTOR	1	
9	803010963	优先阀	PRIORITY VALVE	1	
10	803172003	直通接头	JOINT	2	
11	803172023	端直通接头	STRAIGHT ADVANCING JOINT	2	
12	803198264	胶管总成	HOSE ASS' Y	1	
13	803173426	过壁接头	JOINT	4	
14	803131880	测压接头	PRESSURE MEASURE JOINT	2	
15	803198195	测压软管总成	PRESSURE MEASURE HOSE ASS' Y	2	
16	803191856	测压线	PRESSURE MEASURE LINE	2	
17	803191083	直通法兰组合接头	STRAIGHT ADVANCING FLANGE UNION JOINT	2	
18	860100843	三通组合接头	TRIPLE UNION JOINT	2	
19	803198197	胶管总成	HOSE ASS' Y	1	
20	803190858	分离式法兰组件	PORTABLE FLANGE ASS' Y	1	
21	803190997	分离式法兰组件	PORTABLE FLANGE ASS' Y	1	
22	803190687	直通接头	JOINT	7	




型号 Model G215A06		转向液压系统 STEERING HYDRAULIC SYSTEM		页码 Page G08-10	
件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 PART NAME		数量 Q' TY	备注 REMARKS
23	803191182	胶管总成	HOSE ASS' Y	1	
24	803191183	胶管总成	HOSE ASS' Y	1	
25	380901193	吸油过渡法兰	SUCTION OIL TRANSITION FLANGE	1	
26	803192150	O 形密封圈 106×3.55	O SEAL RING	1	
27	805100298	螺钉 M16×45	SCREW	4	
28	805300011	垫圈 16	WASHER 16	4	
29	803190778	直通接头	JOINT	2	
30	803190682	直通接头	JOINT	1	
31	803190692	直角组合接头	RIGHT ANGLE UNION JOINT	1	
32	803163470	堵头	PLUG	1	
33	380700274	回油阀块	OVERFLOW VALVE	1	
34	805000656	螺栓 M8X65	BLOT M8X65	4	
35	860101055	垫圈 8	WASHER	4	
36	803173414	直通接头	JOINT	2	
37	803304151	胶管总成	HOSE ASS' Y	1	
38	803172014	直角组合接头	RIGHT ANGLE UNION JOINT	2	
39	803191269	胶管总成	HOSE ASS' Y	1	
40	803191468	三通组合接头	TRIPLE UNION JOINT	2	
41	803166760	接头	NIPPLE	1	
42	803190331	单向阀	CHECK VALVE	1	
43	803300495	胶管总成	HOSE ASS' Y	1	
44	803191270	胶管总成	HOSE ASSEMBLY	1	




型号 Model G215A06		转向液压系统 STEERING HYDRAULIC SYSTEM		页码 Page G08-12	
件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 PART NAME		数量 Q' TY	备注 REMARKS
45	803191003	直通接头	JOINT	1	
46	803011197	双联齿轮泵	DUPLICATE GEAR PUMP	1	
47	380300729	纸垫	WASHER	1	
48	805000103	螺栓 M14X35	BLOT	2	
49	805300033	垫圈 14	WASHER	2	
50	803199327	卡套 20	COVER	2	
51	805000017	螺栓 M8×25	BOLT M8X25	2	
52	805200045	GB/T6170 螺母 M8	NUT	2	
53	803304045	胶管总成	HOSE ASS'Y	1	
54	803198198	胶管总成	HOSE ASS'Y	1	
55	803190824	胶管总成	HOSE ASS'Y	2	




型号 Model G215A06		双回路制动液压系统 DUAL-CIRCUIT BRAKING HYDRAULIC SYSTEM		页码 Page G08-14	
件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 PART NAME		数量 Q' TY	备注 REMARKS
1	803190717	直通接头	JOINT	3	
2	803191497	胶管总成	HOSE ASS' Y	1	
3	803191421	胶管总成	HOSE ASS' Y	1	
4	803010412	制动阀	BRAKE VALVE	1	
5	380700282	压板	PLATE	1	
6	805000089	螺栓 M8X35	BOLT	4	
7	805300010	GB/T93 垫圈 8	WASHER	12	
8	805200045	GB/T6170 螺母 M8	NUT	5	
9	803601023	直通接头	JOINT	3	
10	803198198	胶管总成	HOSE ASS' Y	1	
11	803198265	胶管总成	HOSE ASS' Y	1	
12	803202752	蓄能器	ACCUMULATOR	2	
13	803191014	直通接头	JOINT	2	
14	803190777	三通组合接头	TRIPLE UNION JOINT	2	
15	805009809	螺栓 M14X1.5X32	BLOT M14X1.5X32	4	
16	805300024	垫圈 14	WASHER	8	
17	803190339	管夹	CLIP	8	
18	803190674	直通接头	JOINT	6	
19	803191070	胶管总成	HOSE ASS' Y	4	
20	803192111	油口堵塞	PLUG	3	
21	380901085	金属管总成	METAL TUBE ASS' Y	2	
22	803190557	测压接头	PRESSURE MEASURE JOINT	2	




型号 Model G215A06		双回路制动液压系统 DUAL-CIRCUIT BRAKING HYDRAULIC SYSTEM		页码 Page G08-16	
件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 PART NAME		数量 Q' TY	备注 REMARKS
23	805000033	螺栓 M8×16	BOLT M8×16	8	
24	805300069	垫圈 8	WASHER	8	
25	801907073	蓄能器紧固箍	ACCUMULATOR CLAMP	4	
26	803199334	卡套 Φ102	CLAMP	1	
27	805000017	螺栓 M8×25	BOLT M8X25	1	
28	803300425	胶管总成	HOSE ASS' Y	1	
29	803190692	直角组合接头	RIGHT ANGLE UNION JOINT	1	
30	803190764	三通组合接头	TRIPLE UNION JOINT	2	
31	803190761	LH10L 直角组合接头	NIPPLE	3	




型号 Model G215A06		前轮驱动液压系统 FRONT-WHEEL DRIVE HYDRAULIC SYSTEM		页码 Page G08-18	
件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 PART NAME		数量 Q' TY	备注 REMARKS
1	803191065	直通接头	JOINT	2	
2	803191161	胶管总成	HOSE ASS' Y	2	
3	803190711	直通接头	JOINT	2	
4	803191034	胶管总成	HOSE ASS' Y	2	
5	803010458	马达	MOTOR	2	
6	803190675	直通接头	JOINT	2	
7	803191030	胶管总成	HOSE ASS' Y	2	
8	803191004	直通法兰组合接头	STRAIGHT ADVANCING FLANGE UNION JOINT	4	
9	803190732	直角组合接头	RIGHT ANGLE UNION JOINT	4	
10	803303549	胶管总成	HOSE ASS' Y	2	
11	803303550	胶管总成	HOSE ASS' Y	2	
12	803190420	接头	NIPPLE	4	
13	803190737	三通组合接头	TRIPLE UNION JOINT	3	
14	803130485	测压接头	PRESSURE MEASURE JOINT	3	
15	803191164	胶管总成	HOSE ASS' Y	2	
16	803166758	直通接头	JOINT	3	
17	803191167	胶管总成	HOSE ASS' Y	2	
18	803010993	马达控制阀组	MOTOR CONTROL VALVES	1	
19	805100048	螺钉 M8X45	SCREW	8	
20	805300010	GB/T93 垫圈 8	WASHER	20	
21	803191180	胶管总成	HOSE ASS' Y	1	
22	803191168	胶管总成	HOSE ASS' Y	1	




型号 Model G215A06		前轮驱动液压系统 FRONT-WHEEL DRIVE HYDRAULIC SYSTEM		页码 Page G08-20	
件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 PART NAME		数量 Q' TY	备注 REMARKS
23	803191001	直通接头	JOINT	2	
24	803190693	直角组合接头	RIGHT ANGLE UNION JOINT	3	
25	803303551	胶管总成	HOSE ASS'Y	1	
26	803190386	滤油器	OIL STRAINER	1	
27	805000043	螺栓 M10×30	BOLT M10×30	4	
28	805300014	垫圈 10	WASHER 10	4	
29	803191276	胶管总成	HOSE ASS'Y	1	
30	803190999	直通接头	JOINT	1	
31	803191273	胶管总成	HOSE ASS'Y	1	
32	803190688	直通接头	JOINT	2	
33	803191274	胶管总成	HOSE ASS'Y	2	
34	380901199	吸油过渡块	OIL SUCTION BLOCK	1	
35	803010551	泵	PUMP	1	
36	805009814	螺栓 M14X90	BLOT M14X90	4	
37	805300033	垫圈 14	WASHER	4	
38	805300144	垫圈 14	WASHER	4	
39	805200067	螺母 M14	NUT	4	
40	803191005	直通法兰组合头	STRAIGHT ADVANCING FLANGE UNION JOINT	1	
41	803164300	直通接头	JOINT	1	
42	803191275	胶管总成	HOSE ASS'Y	1	
43	803010994	比例阀组	PROPORTIONAL VALVES	1	
44	805000075	螺栓 M8×55	BOLT	4	




型号 Model G215A06		前轮驱动液压系统 FRONT-WHEEL DRIVE HYDRAULIC SYSTEM		页码 Page G08-22	
件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 PART NAME		数量 Q' TY	备注 REMARKS
46	803190557	测压接头	PRESSURE MEASURE JOINT	1	
47	803010992	回油背压阀组	OVERFLOW BACK PRESSURE VALVES	1	
48	803190685	指示灯	INDICATOR LIGHT	1	
49	803303552	胶管总成	HOSE ASS'Y	1	
50	803190517	直通接头	NIPPLE	2	
51	803601023	直通接头	JOINT	1	
52	803190692	直角组合接头	RIGHT ANGLE UNION JOINT	1	
53	803190712	直通接头	JOINT	2	
54	803191178	胶管总成	HOSE ASS'Y	1	
55	803010504	多路阀	MULTILOOP VALVE	1	
56	805000017	螺栓 M8×25	BOLT M8X25	6	
57	805000021	螺栓 M8×50	BOLT M8×50	2	
58	803190725	直通接头	JOINT	1	
59	803190788	直通接头	JOINT	1	
60	803190758	直通接头	JOINT	2	
61	803191102	直通接头	JOINT	2	
62	803199333	卡套 Φ74	CLAMP	1	
64	805200045	GB/T6170 螺母 M8	NUT	2	
65	803190736	四通接头	UNION JOINT	1	
66	803191006	四通接头	UNION JOINT	1	
67	803191036	三通接头	TEE JOINT	1	
68	822102932	护套 L=4M	JACKET	2	




型号 Model G215A06		前轮驱动液压系统 FRONT-WHEEL DRIVE HYDRAULIC SYSTEM		页码 Page G08-24	
件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 PART NAME		数量 Q' TY	备注 REMARKS
69	803191014	直通接头	JOINT	1	
70	803190777	三通组合接头	TRIPLE UNION JOINT	1	
71	803131879	测压接头	PRESSURE MEASURE JOINT	1	
72	803191159	胶管总成	HOSE ASS'Y	2	
73	803191038	直通接头	JOINT	1	
74	801907073	蓄能器紧固箍	ACCUMULATOR CLAMP	2	
75	803202743	蓄能器	ACCUMULATOR	1	




型号 Model G215A06		右铲刀升降油缸 RIGHT BLADE HOIST CYLINDER		页码 Page G08-26	
件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 PART NAME		数量 Q' TY	备注 REMARKS
1	805400046	弹性挡圈 35	ELASTIC RETAINER	1	
2	803268663	卡键帽	CLIP KEY CAP	1	
3	803268668	卡键	CLIP KEY	1	
4	803192271	格莱圈	GLYD RING	1	
5	803268672	导向环	RING	2	
6	803107849	O 型圈 35×3.1	O RING	1	
7	803268669	活塞	PISTON	1	
8	803268675	活塞杆	ROD	1	
9	803268676	缸体	CYLINDER BODY	1	
10	803268677	导向套	SLEEVE, GUIDE	1	
11	803268667	支承环	SUPPORT RING	2	
12	860107851	O 型圈 90×5.7	O RING	1	
13	803268673	挡圈 A90×81×2	RETAINER	1	
14	803192272	斯特封	STEP SEAL	1	
15	803192270	U 形圈 50×65×10	U RING	1	
16	803175028	O 型圈 95×3.1	O RING	1	
17	381600479	防尘圈 50×58.6×5.3	DUST RING	1	
18	803268678	哈夫接头	HALF JOINT	1	
19	805000374	螺栓 M20×90	BOLT	2	
20	805300023	垫圈 20	WASHER	2	
21	805203171	螺母 M20	NUT	2	
22	801103157	油杯 M10×1	OIL CUP	1	







型号 Model G215A06		右铰接转向油缸 RIGHT ARTICULATED STEERING CYLINDER	页码 Page G08-30	
件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 PART NAME	数量 Q' TY	备注 REMARKS
1	801103157	油杯 M10×1 OIL CUP	2	
2	381600479	防尘圈 50×58.6×5.3 DUST RING	1	
3	803175028	O 型圈 95×3.1 O RING	1	
4	803192270	U 形圈 50×65×10 U RING	1	
5	803268677	导向套 SLEEVE, GUIDE	1	
6	860107851	O 型圈 90×5.7 O RING	1	
7	803268673	挡圈 A90×81×2 RETAINER	1	
8	803192272	斯特封 STEP SEAL	1	
9	803268672	导向环 RING	2	
10	803268679	缸体 CYLINDER BODY	1	
11	803268680	活塞杆 ROD	1	
12	803107849	O 型圈 35×3.1 O RING	1	
13	803268667	支承环 SUPPORT RING	2	
14	803192271	格莱圈 GLYD RING	1	
15	803268669	活塞 PISTON	1	
16	803268668	卡键 CLIP KEY	1	
17	803268663	卡键帽 CLIP KEY CAP	1	
18	805400046	弹性挡圈 35 ELASTIC RETAINER	1	
19	800515281	关节轴承 GE50ES JOINT BEARING	2	
20	805400042	弹性挡圈 75 ELASTIC RETAINER	1	




型号 Model G215A06		左铰接转向油缸 LEFT ARTICULATED STEERING CYLINDER		页码 Page G08-32	
件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 PART NAME		数量 Q' TY	备注 REMARKS
1	801103157	油杯 M10×1	OIL CUP	2	
2	381600479	防尘圈 50×58.6×5.3	DUST RING	1	
3	803175028	O 型圈 95×3.1	O RING	1	
4	803192270	U 形圈 50×65×10	U RING	1	
5	803268674	导向套	SLEEVE, GUIDE	1	
6	860107851	O 型圈 90×5.7	O RING	1	
7	803268673	挡圈 A90×81×2	RETAINER	1	
8	803192272	斯特封	STEP SEAL	1	
9	803268672	导向环	RING	2	
10	803268679	缸体	CYLINDER BODY	1	
11	803268680	活塞杆	ROD	1	
12	803107849	O 型圈 35×3.1	O RING	1	
13	803268667	支承环	SUPPORT RING	2	
14	803192271	格莱圈	GLYD RING	1	
15	803268669	活塞	PISTON	1	
16	803268668	卡键	CLIP KEY	1	
17	803268663	卡键帽	CLIP KEY CAP	1	
18	805400046	弹性挡圈 35	ELASTIC RETAINER	1	
19	800515281	关节轴承 GE50ES	JOINT BEARING	2	
20	805400042	弹性挡圈 75	ELASTIC RETAINER	1	




型号 Model G215A06		左铲刀升降油缸 LEFT BLADE HOIST CYLINDER		页码 Page G08-34	
件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 PART NAME		数量 Q' TY	备注 REMARKS
1	805400046	弹性挡圈 35	ELASTIC RETAINER	1	
2	803268663	卡键帽	CLIP KEY CAP	1	
3	803268668	卡键	CLIP KEY	1	
4	803192271	格莱圈	GLYD RING	1	
5	803268672	导向环	RING	2	
6	803107849	O 型圈 35×3.1	O RING	1	
7	803268669	活塞	PISTON	1	
8	803268675	活塞杆	ROD	1	
9	803268676	缸体	CYLINDER BODY	1	
10	803268677	导向套	SLEEVE, GUIDE	1	
11	803268667	支承环	SUPPORT RING	2	
12	860107851	O 型圈 90×5.7	O RING	1	
13	803268673	挡圈 A90×81×2	RETAINER	1	
14	803192272	斯特封	STEP SEAL	1	
15	803192270	U 形圈 50×65×10	U RING	1	
16	803175028	O 型圈 95×3.1	O RING	1	
17	381600479	防尘圈 50×58.6×5.3	DUST RING	1	
18	803268678	哈夫接头	HALF JOINT	1	
19	805000374	螺栓 M20×90	BOLT	2	
20	805300023	垫圈 20	WASHER	2	
21	805203171	螺母 M20	NUT	2	
22	801103157	油杯 M10×1	OIL CUP	1	




型号 Model G215A06		左铲刀升降油缸 LEFT BLADE HOIST CYLINDER		页码 Page G08-36	
件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 PART NAME		数量 Q' TY	备注 REMARKS
23	805105501	螺钉 M8×10 SCREW		1	




型号 Model G215A06		铲土角变换油缸 BLADE ANGLE CHANGE CYLINDER		页码 Page G08-38	
件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 PART NAME		数量 Q' TY	备注 REMARKS
1	803268688	活塞杆	ROD	1	
2	381600478	防尘圈 40×48.6×5.3	DUST RING	1	
3	803268689	导向套	SLEEVE, GUIDE	1	
4	803192266	U 形圈 40×55×10	U RING	1	
5	803192265	斯特封 40×55.1×6.3	STEP SEAL	1	
6	801100080	O 形圈 70×3.1	O RING	1	
7	803268686	挡圈 A70×65.2×1.5	RETAINER	1	
8	803268687	支撑环	SUPPORT RING	1	
9	803268690	左缸体	LEFT CYLINDER	1	
10	803268691	活塞	PISTON	1	
11	803192170	O 形圈 45×3.1	O RING	1	
12	803268692	支撑环	SUPPORT RING	2	
13	803192264	格来圈 70×59×4.2	GLYD RING	1	
14	805234277	油口帽 M24×1.5	NOZZLE NUT	2	
15	390200564	螺钉 M8×10	SCREW	1	
16	800511423	钢球 Φ6	STEEL BALL	1	
17	800515284	关节轴承 GE35ES	JOINT BEARING	1	
18	380901278	孔用弹性挡圈 55	ELASTIC RETAINER	1	
19	803611837	光孔保护盖 Φ35	PROTECT COVER	2	
20	801103157	油杯 M10×1	OIL CUP	1	




型号 Model G215A06		左铲土角变换油缸 LEFT BLADE ANGLE CHANGE CYLINDER		页码 Page G08-40	
件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 PART NAME		数量 Q' TY	备注 REMARKS
1	803268688	活塞杆	ROD	1	
2	381600478	防尘圈 40×48.6×5.3	DUST RING	1	
3	803268689	导向套	SLEEVE, GUIDE	1	
4	803192266	U 形圈 40×55×10	U RING	1	
5	803192265	斯特封 40×55.1×6.3	STEP SEAL	1	
6	801100080	O 形圈 70×3.1	O RING	1	
7	803268686	挡圈 A70×65.2×1.5	RETAINER	1	
8	803268687	支撑环	SUPPORT RING	1	
9	803268690	左缸体	LEFT CYLINDER	1	
10	803268691	活塞	PISTON	1	
11	803192170	O 形圈 45×3.1	O RING	1	
12	803268692	支撑环	SUPPORT RING	2	
13	803192264	格来圈 70×59×4.2	GLYD RING	1	
14	805234277	油口帽 M24×1.5	NOZZLE NUT	2	
15	390200564	螺钉 M8×10	SCREW	1	
16	800511423	钢球 Φ6	STEEL BALL	1	
17	800515284	关节轴承 GE35ES	JOINT BEARING	1	
18	380901278	孔用弹性挡圈 55	ELASTIC RETAINER	1	
19	803611837	光孔保护盖 Φ35	PROTECT COVER	2	
20	801103157	油杯 M10×1	OIL CUP	1	




型号 Model G215A06		引出油缸 BLADE OUTSTANDING CYLINDER		页码 Page G08-42	
件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 PART NAME		数量 Q' TY	备注 REMARKS
1	801103157	油杯 M10×1	OIL CUP	2	
2	380500498	防尘圈 50×58.6×5.3	DUST RING	1	
3	803268674	导向套	SLEEVE, GUIDE	1	
4	803304487	O 型圈 95×3.1	O RING	1	
5	803304483	U 型圈 50×65×10	U RING	1	
6	803304485	O 型圈 90×5.7	O RING	1	
7	803304486	挡圈 A90×81×2	RETAINER	1	
8	803304499	斯特封	STEP SEAL	1	
9	803304477	支承环	SUPPORT RING	2	
10	803269009	缸体	CYLINDER BODY	1	
11	803269008	活塞杆	ROD	1	
12	803304484	O 型圈 35×3.1	O RING	1	
13	803304479	支承环	SUPPORT RING	2	
14	803304480	格莱圈	GLYD RING	1	
15	803268669	活塞	PISTON	1	
16	803268668	卡键	CLIP KEY	1	
17	803268663	卡键帽	CLIP KEY CAP	1	
18	805400046	弹性挡圈 35	ELASTIC RETAINER	1	
19	800515281	关节轴承 GE50ES	JOINT BEARING	2	
20	805400050	弹性挡圈 75	ELASTIC RETAINER	1	




型号 Model G215A06		前轮倾斜油缸 FRONT WHEEL TILT CYLINDER		页码 Page G08-44	
件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 PART NAME		数量 Q' TY	备注 REMARKS
1	805400044	弹性挡圈 62	ELASTIC RETAINER	4	
2	803304498	关节轴承 GE40ES	JOINT BEARING	2	
3	801103157	油杯 M10×1	OIL CUP	2	
4	805400046	弹性挡圈 35	ELASTIC RETAINER	1	
5	803268663	卡键帽	CLIP KEY CAP	1	
6	803268668	卡键	CLIP KEY	1	
7	803268669	活塞	PISTON	1	
8	803304480	格莱圈	GLYD RING	1	
9	803304479	支承环	SUPPORT RING	2	
10	803304484	O 型圈 35×3.1	O RING	1	
11	803268670	活塞杆	ROD	1	
12	803268671	缸体	CYLINDER BODY	1	
13	803304477	支承环	SUPPORT RING	2	
14	803304499	斯特封	STEP SEAL	1	
15	803304485	O 型圈 90×5.7	O RING	1	
16	803304486	挡圈 A90×81×2	RETAINER	1	
17	803304483	U 型圈 50×65×10	U RING	1	
18	803268674	导向套	SLEEVE, GUIDE	1	
19	803304487	O 型圈 95×3.1	O RING	1	
20	380500498	防尘圈 50×58.6×5.3	DUST RING	1	




型号 Model G215A06		铲刀摆动油缸 BLADE TILT CYLINDER		页码 Page G08-46	
件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 PART NAME		数量 Q' TY	备注 REMARKS
1	805400046	弹性挡圈 35	ELASTIC RETAINER	1	
2	803268663	卡键帽	CLIP KEY CAP	1	
3	803268668	卡键	CLIP KEY	1	
4	803304480	格莱圈	GLYD RING	1	
5	803304484	O 型圈 35×3.1	O RING	1	
6	803304477	支承环	SUPPORT RING	2	
7	803268669	活塞	PISTON	1	
8	803268675	活塞杆	ROD	1	
9	803268676	缸体	CYLINDER BODY	1	
10	803268677	导向套	SLEEVE, GUIDE	1	
11	803304479	支承环	SUPPORT RING	2	
12	803304485	O 型圈 90×5.7	O RING	1	
13	803304486	挡圈 A90×81×2	RETAINER	1	
14	803304499	斯特封	STEP SEAL	1	
15	803304483	U 型圈 50×65×10	U RING	1	
16	803304487	O 型圈 95×3.1	O RING	1	
17	380500498	防尘圈 50×58.6×5.3	DUST RING	1	
18	803268678	哈夫接头	HALF JOINT	1	
19	803304494	螺栓 M20×90	BOLT	2	
20	805302510	垫圈 20	WASHER	2	
21	805203171	螺母 M20	NUT	2	
22	801103157	油杯 M10×1	OIL CUP	1	




型号 Model G215A06		铲刀摆动油缸 BLADE TILT CYLINDER		页码 Page G08-48	
件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 PART NAME		数量 Q' TY	备注 REMARKS
23	803304497	螺钉 M8×10 SCREW		1	




型号 Model G215A06		前轮转向油缸 FRONT WHEEL STEERING CYLINDER		页码 Page G08-50	
件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 PART NAME		数量 Q' TY	备注 REMARKS
1	803192170	0 形圈 45×3.1	O RING	1	
2	803192264	格来圈 70×59×4.2	GLYD RING	1	
3	803268681	支承环	SUPPORT RING	1	
4	805100073	螺钉 M8×7	SCREW	1	
5	800511423	钢球 Φ6	STEEL BALL	1	
6	803268682	活塞	PISTON	1	
7	803268683	活塞杆	ROD	1	
8	803268684	缸体	CYLINDER BODY	1	
9	803192265	斯特封 40×55.1×6.3	STEP SEAL	2	
10	803268685	导向套	SLEEVE, GUIDE	2	
11	801100080	0 形圈 70×3.1	O RING	2	
12	803268686	挡圈 A70×65.2×1.5	RETAINER	2	
13	803192266	U 形圈 40×55×10	U RING	2	
14	803268687	支撑环	SUPPORT RING	2	
15	381600478	防尘圈 40×48.6×5.3	DUST RING	2	




型号 Model G215A06		双联齿轮泵 DUPLICATE GEAR PUMP		页码 Page G08-52	
件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 PART NAME		数量 Q' TY	备注 REMARKS
1	803268926	前盖	COVER	1	
2	803268927	泵体	BODY, PUMP	2	
3	803268928	中间体	MIDDLE BODY	1	
4	803268929	后盖	COVER, REAR	1	
5	803268930	主齿	MAIN GEAR	1	
6	803268931	主齿	MAIN GEAR	1	
7	803268932	从齿	DRIVEN GEAR	2	
8	803268933	接轴	CONNECTING SHAFT	1	
9	803268934	侧板	PLATE	4	
10	803268935	骨架油封	OIL SEAL	1	
11	803268936	滑动轴承	BEARING	8	
12	803268937	圆柱销	PIN	8	
13	803268938	方形密封圈	SQUARE SEAL RING	4	
14	803268939	E 形密封圈	E SEAL RING	4	
15	803268940	E 形挡圈	RETAINER	4	
16	803268941	螺栓	BOLT	4	
17	803268942	螺母	NUT	4	
18	803268943	垫圈	WASHER	4	




型号 Model G215A06		液压油箱 HYDRAULIC TANK		页码 Page G08-54	
件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 PART NAME		数量 Q' TY	备注 REMARKS
1	803202737	液位计	LIQUIDOMETER	1	
2	380901214	箱体	BOX BODY	1	
3	803190287	回油滤油器	FILTER	2	
4	380900901	胶垫	CUSHION	2	
5	380903232	箱盖	BOX COVER	2	
6	805000017	螺栓 M8×25	BOLT M8X25	16	
7	805300010	GB/T93 垫圈 8	WASHER	16	
8	805105388	螺钉 M16	SCREW	2	
9	803190351	带锁空滤器	LOCKABLE BREATHER FILTER	1	
10	805000048	螺栓 M12×35	BOLT M12×35	4	
11	805300013	垫圈 16	WASHER	4	
12	805300011	垫圈 16	WASHER 16	4	
13	803190387	吸油滤油器	OIL SUCTION STRAINER	1	
14	805000715	螺栓 M12X25	BOLT	6	
15	805300018	垫圈 12	WASHER 12	6	
16	803192136	油口堵头 M18*1.5	PLUG	2	
17	803192137	螺塞	PLUG	1	




型号 Model G215A06		柴油箱 DIESEL TANK		页码 Page G08-56	
件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 PART NAME		数量 Q' TY	备注 REMARKS
1	380901205	箱体	BOX BODY	1	
2	805300013	垫圈 16	WASHER	6	
3	805300011	垫圈 16	WASHER 16	6	
4	805000051	螺栓 M16×40	BOLT	6	
5	803192105	油口保护堵	OIL PLUG	1	
6	380900901	胶垫	CUSHION	2	
7	380902102	燃油箱盖	FUEL TANK CAP	2	
8	805300010	GB/T93 垫圈 8	WASHER	12	
9	805000017	螺栓 M8×25	BOLT M8X25	12	
10	803190351	带锁空滤器	LOCKABLE BREATHER FILTER	1	




型号 Model G215A06		前推土板 FRONT BLADE		页码 Page G09-02	
件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 PART NAME		数量 Q' TY	备注 REMARKS
1	805011242	铰盖螺栓 M16×55	HINGED COVER BOLT	22	
2	381600477	推土板刀片	BLADE CUTTING EDGE	2	
3	803011222	推土板	BLADE	1	
4	805304153	垫圈 16	WASHER	18	
5	805203990	螺母 M16	NUT	18	
6	805000573	螺栓 M12×100	BOLT	6	
7	381600220	销（Ⅱ）	PIN	2	
8	805300018	垫圈 12	WASHER 12	6	
9	860101041	螺母 M12	NUT	6	
10	381600436	铜套	COPPER SHEATHING	2	
11	860101148	油杯 M10×1	OIL CUP	7	
12	805400009	挡圈 90	RETAINER	2	
13	800515285	关节轴承 GE60ES	JOINT BEARING	1	
14	380904717	销（Ⅰ）	PIN	2	
15	380904719	铜套	COPPER SHEATHING	4	
16	380904722	拉杆	LEVER	1	
17	380904718	销（Ⅲ）	PIN	2	
18	380904721	连杆	LINK ROD	1	
19	380901311	支座	SEAT	1	
20	805001977	螺栓 M20×100	BOLT	8	
21	805300023	垫圈 20	WASHER	8	
22	805203171	螺母 M20	NUT	8	



型号 Model G215A06		前推土板 FRONT BLADE		页码 Page G09-04	
件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 PART NAME		数量 Q' TY	备注 REMARKS
23	380904720	套 (二)	SLEEVE	1	
24	805200048	螺母 M10	NUT M10	4	
25	805300014	垫圈 10	WASHER 10	2	
26	800515256	弯杆球头杆端关节轴承	SPHERICAL JOINT BEARING	2	
27	380901312	拉杆	LEVER	1	
28	380900908	无缝钢管 $\Phi 25 \times 3-48.5$	SEAMLESS STEEL TUBE	1	
29	800515255	深沟球轴承 6700/10	DEEP GROOVE BALL BEARING	1	
30	380901310	无缝钢管 $\Phi 14 \times 2-6$	SEAMLESS STEEL TUBE	1	
31	380904716	指针	POINTER	1	
32	805300030	垫圈 6	WASHER	1	
33	805200053	螺母 M6	NUT M6	1	
34	380900907	指针轴	POINTER AXLE	1	
35	381600434	铜套	COPPER SHEATHING	2	
36	380900728	前推土板油缸	OIL CYLINDER FOR FRONT MOLDBOARD	1	
37	803190682	直通接头	JOINT	2	
38	803191112	胶管总成	HOSE ASSEMBLY	2	
39	803045152	平衡阀	BALANCE VALVE	1	
40	805000021	螺栓 M8 $\times$ 50	BOLT M8 $\times$ 50	4	
41	860101055	垫圈 8	WASHER	4	
42	803190779	直通接头	JOINT	2	
43	380902677	橡胶套	RUBBER COVER	1	
44	805300112	垫圈 20	WASHER	10	



型号 Model G215A06		后松土器 REAR RIPPER		页码 Page G09-06	
件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 PART NAME		数量 Q' TY	备注 REMARKS
1	380901112	耙杆	RAKE ROD	5	
2	380901118	耙齿	RAKE TOOTH	5	
3	805601794	弹性圆柱销 16×75	ELASTIC ROUND PIN	10	
4	380901116	弹性销	ELASTIC PIN	10	
5	380901115	插销	PIN	1	
6	380901111	松土器架	RIPPER FRAME	1	
7	380900729	后松土器举升油缸	REAR SCARIFIER HOIST CYLINDER	1	
8	805604523	销轴 II	PIN	1	
9	805200049	螺母 12	NUT 12	3	
10	805300018	垫圈 12	WASHER 12	3	
11	805000573	螺栓 M12×100	BOLT	1	
12	380901114	铜套 II	COPPER SHEATHING	2	
13	380901117	盖	COVER	2	
14	801103215	油杯 M10×1(不锈钢)	OIL CUP M10×1 (STAINLESS STEEL)	4	
15	805300069	垫圈 8	WASHER	9	
16	805000018	螺栓 M8×20	BOLT	8	
17	381600199	销轴 I	PIN	2	
18	380901113	铜套 I	COPPER SHEATHING	4	
19	805000300	螺栓 M12×120	BOLT	2	
20	380901110	座架	SEAT FRAME ((L. H.)	1	
21	805000144	螺栓 M20X45	BOLT M20X45	6	



型号 Model G215A06		后松土器 REAR RIPPER		页码 Page G09-08	
件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 PART NAME		数量 Q' TY	备注 REMARKS
22	805300023	垫圈 20	WASHER	6	
23	805200051	螺母 M16	NUT M16	11	
24	805300011	垫圈 16	WASHER 16	10	
25	805000107	螺栓 M16×70	BOLT M16×70	4	
26	805000030	螺栓 M16X110	BOLT	6	
27	380901040	橡胶套 II	RUBBER COVER	1	
28	380901133	吊环	HOISTING EYE	1	
29	803190682	直通接头	JOINT	2	
30	803191118	胶管总成	HOSE ASSEMBLY	2	
31	803045151	平衡阀	BALANCE VALVE	1	
32	805000021	螺栓 M8×50	BOLT M8×50	4	
33	805300010	GB/T93 垫圈 8	WASHER	12	
34	380901132	深度指示杆	DEPTH INDICATOR BAR	1	
35	805001923	螺栓 M8×30	BOLT	1	
36	800515282	杆端关节轴承 SI10EM10	JOINT BEARING	2	
37	805200048	螺母 M10	NUT M10	1	

