


**ETENWOLF**

User Manual



Air 2/ Air 2 Pro Max Air Pump

Only the Pro Max has a light.

Read all instructions and safety warnings before use.
If you have questions or comments, contact us.

+1 (877)-838-0209 Mon-Fri 8 am-5 pm (PST)
support@etenwolf.com

English-----01

Español -----11

Français-----21

Thank you for purchasing the Air 2/Air 2 Pro Max Air Pump from ETENWOLF. Each product has been carefully tested by our engineers before presentation to users. Before using the device, carefully read and adhere to the following instructions for maximum performance and security. If you need help or support from our customer service team, you are welcome to get in touch with us via support@etenwolf.com

CONTENTS

PRODUCT OVERVIEW 01

QUICK START GUIDE 02

OPERATION GUIDE 04

THE NOZZLES 05

CAMPING LIGHT 06

BATTERY CHARGING 07

SPECIFICATION 08

SAFETY INSTRUCTIONS 09


WARRANTY 10

**Warning!**

Warning! Please read all safety warnings and all instructions to reduce the risk of electric shock, fire and/or serious injury.

PRODUCT OVERVIEW

01




- 01** Hanging ring
- 02** Deflation port
- 03** Start/pause power button
- 04** Battery indicator
- 05** Light button (available on Pro Max)
- 06** Type-C Charging port
- 07** Camping light
- 08** Inflation port

QUICK START GUIDE


02

Steps to inflate


1. Attach the nozzle clockwise onto the inflation port




2. Long-press the Start/pause power button for 2 seconds to activate the pump;



3. Connect the object to be pumped and press the Start/pause power button to start inflation




4. Press start/pause power button again to stop inflation



P.S. The air pump needs manual stopping, won't stop automatically. Please check allowable pressure before use. Overinflating may result in object explosion.

Steps to deflate

1. Attach the nozzle clockwise onto the deflation port



2. Follow steps 2 through 4 in section above about inflation.

P.S. The air pump needs manual stopping, won't stop automatically.

OPERATION GUIDE

03

Inflations and deflations

Long-press the power button for 2 seconds to turn on the device. Continue to press the power button once will initiate the operation of the high speed. Within the first 5 seconds of high speed operation, press the power button for a second time to switch to low speed operation. Press the power button a third time to stop the operation. If the high-speed fan has been operating for more than 5 seconds, pressing the power button will stop the operation immediately.

High speed flow: 13 CFM (Cubic Feet Per Minute)/360 LM (Liters per Minute)



Low speed flow: 8 CFM (Cubic Feet Per Minute)/225 LM (Liters per Minute)




P.S. In any operating state, Long-press the power button for 2 seconds to turn off the device, including the LED light.


THE NOZZLES

04


Air Mattress/Floating bed/Air pillow




Vacuum storage bag



Swimming ring/Inflatable toy



Camping sleeping pad



CAMPING LIGHT (PRO max)

05

Press the light button to turn on the light when the pump is activated.

Level 1 light, 60 lumens. Lighting Duration: 50 hours (under full charge)

Level 2 light, 200 lumens. Lighting Duration: 13 hours (under full charge)

Level 3 light, 600 lumens. Lighting Duration: 4 hours (under full charge)

Strobe light.

SOS signal.

P.S. In any active light mode, press and hold the light button for 2 seconds to turn off the light.

BATTERY CHARGING

06

Please use a certified charger that can provide a voltage of 5V and a maximum charging current of 3A (5V/3A).

Battery indicator

0-10% orange flashing

10%-30% orange

30%-100% white

While Charging

0-99% white flashing

100% full charged white

Battery Capacity


Air 2 2600mAh x 3.7V (9.6Wh)

Air 2 Pro Max 3200mAh x 3.7V (11.8Wh)

Charging Time

Air 2 1.5 hours (5V/2A)

Air 2 Pro Max 2 hours (5V/2A)



SPECIFICATION

07

Name	Air 2/ Air 2 Pro Max
Dimensions	1.9 inches x 1.9 inches x 3.6 inches
Pressure	High speed flow: 0.65PSI/4.5kPa Low speed flow: 0.5PSI/3.5kPa
Inflation/ Deflation speed	High speed flow: 13CFM/360LM Low speed flow: 8CFM/225LM
Battery capacity	Air 2 2,600mAh/Air 2 Pro Max 3,200mAh
Charging time	Air 2 1.5 hours (5V/2A) Air 2 Pro Max 2 hours (5V/2A)
Operating temperature	Charging: 0°C-45°C/30°F-113°F Operating: -20°C-70°C/-4°F -158°F
Storage temperature	-20°C-60°C/-4°F -140°F
Brightness of light	60 lumens, lighting duration: 50 hours 200 lumens, lighting duration: 13 hours 600 lumens, lighting duration: 4 hours

SAFETY INSTRUCTIONS

08

- Red flashing light: High temperature warning or overload; check for vent blockage.
- Use a compatible charger if unable to charge.
- Adult use only.
- Do not drop unit into water or expose unit to rain or water.
- Do not obstruct vent holes or open source.
Do not insert objects into the inflation or deflation connector.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
Please charge once every six months to maintain battery performance.

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This product is not waterproof, please do not immerse it in water.

WARRANTY

09

2-years coverage

Within two years of purchase, we will provide timely and effective online after-sale service. We will repair or replace any defective product (due to manufacturing fault) within this warranty period.

www.etenwolf.com
support@etenwolf.com
www.facebook.com/etenwolf
Made in P.R.C



English-----01

Español -----11

Français-----21

Gracias por comprar la bomba pequeña Air 2/Air 2 Pro Max Air Pump de ETENWOLF. Cada producto ha sido probado cuidadosamente por nuestros ingenieros antes de la presentación a los usuarios. Antes de usar el dispositivo, lea atentamente y siga las siguientes instrucciones para obtener el máximo rendimiento y seguridad. Si necesita ayuda o soporte de nuestro equipo de servicio al cliente, puede ponerse en contacto con nosotros a través de support@etenwolf.com

CONTENIDO

DESCRIPCIÓN GENERAL 11

GUÍA DE INICIO RÁPIDO 12

GUÍA DE OPERACIÓN 14

LAS BOQUILLAS 15

LUZ DE ACAMPADA 16

CARGA DE LA BATERÍA 17

ESPECIFICACIONES 18

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 19


GARANTÍA 20

**¡Advertencia!**

¡Advertencia! Lea todas las advertencias de seguridad y todas las instrucciones para reducir el riesgo de descarga eléctrica, incendio o lesiones

DESCRIPCIÓN GENERAL

01



- 01 Anillo colgante
- 02 Puerto de deflación
- 03 Botón de encendido/pausa
- 04 Indicador de batería
- 05 Botón de luz
(Disponible en Pro Max)
- 06 Puerto de carga tipo C
- 07 Luz de acampada
- 08 Puerto de inflado



GUÍA DE INICIO RÁPIDO

02

Pasos para inflar



1. Coloque la boquilla en el sentido de las agujas del reloj en el puerto de inflado

2. Mantenga presionado el botón de encendido de inicio/pausa durante 2 segundos para activar la bomba



3. Conecte el objeto a bombear y presione el botón de encendido de inicio/pausa para iniciar el inflado


4. Presione el botón de encendido de inicio/pausa nuevamente para detener el inflado



PD: La bomba de aire necesita una parada manual, no se detendrá automáticamente. Verifique la presión permitida antes de usar. El inflado excesivo puede provocar la explosión de objetos.

Pasos para desinflar

1. Coloque la boquilla en el sentido de las agujas del reloj en el puerto de desinflado



2. Siga los pasos del 2 al 4 de la sección anterior sobre el inflado.

PD: La bomba de aire necesita una parada manual, no se detendrá automáticamente.

GUÍA DE OPERACIÓN

03

Inflaciones y deflaciones

Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos para encender el dispositivo. Continúe presionando el botón de encendido una vez para iniciar el funcionamiento a alta velocidad. Dentro de los primeros 5 segundos de operación a alta velocidad, presione el botón de encendido por segunda vez para cambiar a operación a baja velocidad. Presione el botón de encendido por tercera vez para detener la operación. Si el ventilador a alta velocidad ha

Flujo a alta velocidad: 13 CFM (Pies cúbicos por minuto)/ 360 LM (Litros por minuto)



Flujo a baja velocidad: 8 CFM (Pies cúbicos por minuto)/ 225 LM (Litros por minuto)




P.D. En cualquier estado operativo, mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos para apagar el dispositivo, incluida la luz LED.


LAS BOQUILLAS

04


Colchón de aire / Cama flotante / Almohada de aire




Bolsa de vacío



Anillo de natación / Juguete inflable



Esterilla de acampar



LUZ DE ACAMPADA

05

Presione el botón de luz para encender la luz cuando la bomba esté activada.

Luz de nivel 1, 60 lúmenes. Duración de la iluminación: 50 horas (con carga completa)

Luz de nivel 2, 200 lúmenes. Duración de la iluminación: 13 horas (con carga completa)

Luz de nivel 3, 600 lúmenes. Duración de la iluminación: 4 horas (con carga completa)

Luz estroboscópica.

Señal SOS.

P.D. En cualquier modo de luz activo, mantenga presionado el botón de luz durante 2 segundos para apagar la luz.

CARGA DE LA BATERÍA

06

Utilice un cargador certificado que pueda proporcionar un voltaje de 5V y una corriente de carga máxima de 3A (5V / 3A).

Indicador de batería

0 - 10% naranja intermitente


10% - 30% naranja

30% - 100% blanco

Mientras se carga

0 - 99% destellos blancos

100% blanco cargado por completo



Capacidad de la batería:

Air 2: 2600 mAh x 3.7 V (9.6 Wh)

Air 2 Pro Max: 3200 mAh x 3.7 V (11.8 Wh)

Tiempo de carga:

Air 2: 1.5 horas (5V/2A)

Air 2 Pro Max: 2 horas (5V/2A)

ESPECIFICACIONES

07

Nombre	Air 2/ Air 2 Pro Max
Dimensiones	1.9 pulgadasx1.9 pulgadasx3.6pulgadas
Presión	Flujo de alta velocidad: 0.65 PSI/4.5 kPa Flujo de baja velocidad: 0.5 PSI / 3.5 kPa
Velocidad de inflado/desinflado	Flujo de alta velocidad: 13CFM / 360LM Flujo de baja velocidad: 8CFM/ 225LM
Capacidad de batería	Air22,600mAh/Air 2 Pro Max3,200mAh
Tiempo de carga	Air 2 1.5 horas (5V/2A) Air 2 Pro Max 2 horas (5V/2A)
Temperatura de funcionamiento	Carga:0°C-45°C / 30°F-113°F Funcionamiento:-20°C-70°C / -4°F-158°F
Temperatura de almacenamiento	-20°C-60°C/-4°F -140°F
Brillo de la luz	60 lúmenes, duración de la iluminación: 50 horas 200 lúmenes, duración de la iluminación: 13 horas 600 lúmenes, duración de la iluminación: 4 horas

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 08

- Luces rojas intermitentes: alta temperatura o sobrecarga; verifique la ventilación.
- Utilice un cargador compatible si no puede cargar.
- Uso adulto solamente.
- No deje caer la unidad en el agua ni la esponja a la lluvia o al agua.
- No bloquear la ventilación ni abrir la fuente de aire.
- No introducir objetos en el conector de inflado o desinflado.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del aparato.
- Por favor, realice una carga una vez cada seis meses para mantener el rendimiento de la batería.

- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Este producto no es resistente al agua, por favor, no lo sumerja en agua.

GARANTÍA

09

Cobertura de 2 años

En el plazo de dos años a partir de la compra, proporcionaremos un servicio posventa en línea oportuno y eficaz. Repararemos o reemplazaremos cualquier producto defectuoso (debido a un defecto de fabricación) dentro de este período de garantía.

www.etenwolf.com

support@etenwolf.com

www.facebook.com/etenwolf

Fabricado en R.P.C.



English-----01

Español -----11

Français-----21

Merci d'avoir choisi ETENWOLF. Nous vous remercions d'avoir acheté la petite Air 2/Air 2 Pro Max Air Pump pump d'ETENWOLF. Tous les produits ont été soigneusement testés par nos ingénieurs avant d'être présentés aux utilisateurs. Avant d'utiliser le dispositif, lisez attentivement et respectez les instructions suivantes pour une performance et une sécurité optimales. Si vous avez besoin d'aide ou d'assistance de notre service clientèle, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse support@etenwolf.com.

CONTENU

APERÇU DU PRODUIT ······ 21

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE ······ 22

MODE D'EMPLOI ······ 24

LES EMBOUTS ······ 25

LAMPE DE CAMPING ······ 26

CHARGE DE LA BATTERIE ······ 27

SPÉCIFICATIONS ······ 28

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ······ 29

GARANTIE ······ 30




Avertissement!

Veuillez lire toutes les consignes de sécurité et toutes les instructions afin de réduire les risques d'électrocution, d'incendie et/ou de blessures graves.

PRODUCT OVERVIEW

01




- 01 Anneau de suspension 05 Bouton d'éclairage
 (Disponible sur Pro Max)
 02 Orifice de dégonflage 06 Port de charge de type C
 03 Bouton d'alimentation Marche/Pause 07 Lampe de camping
 04 Indicateur de batterie 08 Port de gonflage


GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE 02

Étapes pour le gonflage

1. Introduisez l'embout dans le sens des aiguilles d'une montre dans l'orifice de gonflage.
2. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation Marche/Pause pendant 2 secondes pour activer la pompe.



3. Connectez l'objet à pomper et appuyez sur le bouton Marche/Pause pour commencer le gonflage.




4. Appuyez à nouveau sur le bouton Marche/Pause pour arrêter le gonflage.



N.B La pompe à air doit être arrêtée manuellement, elle ne s'arrête pas automatiquement. Vérifiez la pression autorisée avant de l'utiliser. Un gonflage excessif peut entraîner l'explosion de l'objet.

Étapes pour le dégonflage

1. Introduisez l'embout dans le sens des aiguilles d'une montre dans l'orifice de dégonflage.



2. Suivez les étapes 2 à 4 de la section ci-dessus concernant le gonflage.

N.B. La pompe à air doit être arrêtée manuellement, elle ne s'arrête pas automatiquement.

MODE D' EMPLOI

03

Gonflages et dégonflages

Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour allumer l'appareil. Appuyez une fois de plus sur le bouton d'alimentation pour lancer le fonctionnement à grande vitesse. Au cours des 5 premières secondes de fonctionnement à grand débit, appuyez une deuxième fois sur le bouton d'alimentation pour baisser le débit. Appuyez une troisième fois sur le bouton d'alimentation pour arrêter le fonctionnement. Si le mode de ventilation à grand débit est en marche depuis plus de 5 secondes, le fait d'appuyer sur le bouton d'alimentation entraîne l'arrêt immédiat de l'appareil.

Débit à grande vitesse: 13 CFM (pieds cubes par minute)/360 LM (litres par minute)



Débit à basse vitesse: 8 CFM (pieds cubes par minute)/225 LM (litres par minute)




Peu importe le débit de l'appareil, en appuyant longuement sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes, l'appareil s'éteint, y compris le voyant DEL.


LES EMBOUTS

04


Matelas gonflable/lit flottant/oreiller gonflable




Sac à vide



Bouée/jouet gonflable



Matelas de camping



LAMPE DE CAMPING

05

Appuyez sur le bouton d'éclairage pour allumer la lumière lorsque la pompe est activée.

Éclairage de niveau 1, 60 lumens. Durée d'éclairage : 50 heures (à pleine charge)

Éclairage de niveau 2, 200 lumens. Durée d'éclairage : 13 heures (à pleine charge)

Éclairage de niveau 3, 600 lumens. Durée d'éclairage : 4 heures (à pleine charge)

Lumière stroboscopique.

Signal SOS.

N.B. Dans tous les modes d'éclairage actifs, appuyez longuement sur le bouton d'éclairage pendant 2 secondes pour éteindre la lumière.

CHARGE DE LA BATTERIE

06

Veuillez utiliser un chargeur certifié délivrant une tension de 5V et un courant de charge maximum de 3A (5V/3A).

Indicateur de batterie

0-10% orange clignotant

10%-30% orange

30%-100% blanc

Durant la charge

0-99% blanc clignotant

100% chargé blanc

Capacité de la batterie :


Air 2 : 2600 mAh x 3,7 V (9,6 Wh)

Air 2 Pro Max : 3200 mAh x 3,7 V (11,8 Wh)

Temps de charge :

Air 2 : 1,5 heures (5V/2A)

Air 2 Pro Max : 2 heures (5V/2A)



SPÉCIFICATIONS

07

Nom du produit	Air 2/ Air 2 Pro Max
Dimensions	1,9 pouces x 1,9 pouces x 3,6 pouces
Pression	Débit à grande vitesse : 0,65PSI/4,5kPa Débit à basse vitesse : 0.5PSI/3.5kPa
Vitesse de gonflage /dégonflage	Débit à grande vitesse : 13CFM/360LM Débit à basse vitesse : 8CFM/225LM
Capacité de la batterie	Air2,600mAh/Air 2 Pro Max3,200mAh
Temps de charge	Air 2 1.5 heures (5V/2A) Air 2 Pro Max 2 heures (5V/2A)
Température de fonctionnement	Chargement : 0°C-45°C/30°F-113°F Fonctionnement : -20°C-70°C/-4°F -158°F
Température de stockage	-20°C-60°C/-4°F -140°F
Intensité d' éclairage	60 lumens, durée d'éclairage : 50 heures 200 lumens, durée d'éclairage : 13 heures 600 lumens, durée d'éclairage : 4 heures

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

08

- Lumière rouge clignotante : Surchauffe ou surcharge ; vérifiez la ventilation.
- Utilisez un chargeur compatible si la charge est impossible.
- Usage réservé aux adultes.
- Ne pas laisser tomber l'appareil dans l'eau ni l'exposer à la pluie ou à l'eau.
- Ne pas bloquer les orifices d'aération ou les sources ouvertes.
- Ne pas introduire d'objets dans le connecteur de gonflage ou de dégonflage.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, à qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
- Veuillez effectuer une charge une fois tous les six mois pour maintenir les performances de la batterie.

- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne manipulent pas l'appareil.
- Ce produit n'est pas étanche, veuillez ne pas le plonger dans l'eau.

GARANTIE

09

Garantie de 2 ans

Dans les deux ans suivant l'achat, nous assurerons un service après-vente en ligne rapide et efficace. Nous réparerons ou remplacerons tout produit défectueux (résultant d'un défaut de fabrication) au cours de cette période de garantie.

www.etenwolf.com
support@etenwolf.com
www.facebook.com/etenwolf

Fabriqué en République populaire de Chine

