

Rods / 杆件





A/NO. FT997-4215

MAT. Al_2O_3 (A997)

——— = Thread Guide Surface

Rods / 杆件






A/NO. FT997-1101

MAT. Al_2O_3 (A997)

——— = Thread Guide Surface

Rods / 杆件






A/NO. FT997-1104

MAT. Al_2O_3 (A997)

——— = Thread Guide Surface

Rods / 杆件






A/NO. FT997-1105

MAT. Al_2O_3 (A997)

——— = Thread Guide Surface

Rods / 杆件






A/NO. FT990-1529

MAT. Al_2O_3 (A99S)

——— = Thread Guide Surface

Rods / 杆件






A/NO. FT990-1529

MAT. Al_2O_3 (A99S)

——— = Thread Guide Surface

Rods / 杆件






A/NO. FT997-1106

MAT. Al_2O_3 (A997)

——— = Thread Guide Surface

Rods / 杆件






A/NO. FT970-9008

MAT. Al_2O_3 (Slim)

——— = Thread Guide Surface

Rods / 杆件






A/NO. FT997-1107

MAT. Al_2O_3 (A997)

= Thread Guide Surface

Rods / 杆件






A/NO. FT997-1108

MAT. Al_2O_3 (A997)

= Thread Guide Surface

Rods / 杆件






A/NO. FT990-1534

MAT. Al_2O_3 (A99S)

= Thread Guide Surface

Rods / 杆件






A/NO. FT997-1310

MAT. Al_2O_3 (A997)

= Thread Guide Surface

Rods / 杆件






A/NO. FT970-4244

MAT. Al_2O_3 (Slim)

= Thread Guide Surface

Rods / 杆件






A/NO. FT997-1109

MAT. Al_2O_3 (A997)

= Thread Guide Surface

Rods / 杆件






A/NO. FT997-1110

MAT. Al_2O_3 (A997)

= Thread Guide Surface

Rods / 杆件






A/NO. FT997-1112

MAT. Al_2O_3 (A997)

= Thread Guide Surface

Rods / 杆件






A/NO. FT997-1114

MAT. Al_2O_3 (A997)

= Thread Guide Surface

Rods / 杆件






A/NO. FT997-1474

MAT. Al_2O_3 (A997)

= Thread Guide Surface

Rods / 杆件






A/NO. FT997-3500

MAT. Al_2O_3 (A997)

= Thread Guide Surface

Rods / 杆件






A/NO. FT997-3501

MAT. Al_2O_3 (A997)

= Thread Guide Surface

Rods / 杆件






A/NO. FT997-10034

MAT. Al_2O_3 (A997)

= Thread Guide Surface

Tubes / 管件






A/NO. FT970-1365

MAT. Al_2O_3 (Slim)

= Thread Guide Surface

Tubes / 管件






A/NO. FT970-3497

MAT. Al_2O_3 (Slim)

= Thread Guide Surface

Tubes / 管件






A/NO. FT997-1135

MAT. Al_2O_3 (A997)

= Thread Guide Surface

Tubes / 管件






A/NO. FT970-3602

MAT. Al_2O_3 (Slim)

= Thread Guide Surface

Tubes / 管件







A/NO. TOA-3490

MAT. TiO_2 (Spark)

= Thread Guide Surface

Tubes / 管件







A/NO. FT970-7051

MAT. Al_2O_3 (Slim)

= Thread Guide Surface

Tubes / 管件






A/NO. FT997-1465

MAT. Al_2O_3 (A997)

= Thread Guide Surface

Tubes / 管件







A/NO. 8121-V-1276

MAT. Al_2O_3 (A997)

= Thread Guide Surface

Tubes / 管件






A/NO. FT997-1452

MAT. Al_2O_3 (A997)

= Thread Guide Surface

Tubes / 管件







A/NO. TO-10463

MAT. TiO_2 (Tianit)

= Thread Guide Surface

Tubes / 管件






A/NO. FT970-3865

MAT. Al_2O_3 (Slim)

= Thread Guide Surface

Tubes / 管件







A/NO. FT970-6667

MAT. Al_2O_3 (Slim)

= Thread Guide Surface

Tubes / 管件







A/NO. FT970-3407

MAT. Al_2O_3 (Slim)

= Thread Guide Surface

Tubes / 管件







A/NO. FT970-3107

MAT. Al_2O_3 (Slim)

= Thread Guide Surface

Tubes / 管件







A/NO. FT970-3117

MAT. Al_2O_3 (Slim)

= Thread Guide Surface

Tubes / 管件







A/NO. FT970-3117

MAT. Al_2O_3 (Slim)

= Thread Guide Surface

Tubes / 管件







A/NO. FT970-4281

MAT. Al_2O_3 (Slim)

= Thread Guide Surface

Tubes / 管件






A/NO. FT970-11205

MAT. Al_2O_3 (Slim)

= Thread Guide Surface

Tubes / 管件







A/NO. TOA-4911

MAT. TiO_2 (Spark)

= Thread Guide Surface

Tubes / 管件






A/NO. FT997-5045

MAT. Al_2O_3 (A997)

= Thread Guide Surface

Tubes / 管件







A/NO. TOA-3707

MAT. TiO_2 (Spark)

= Thread Guide Surface

Tubes / 管件






A/NO. FT970-4490

MAT. Al_2O_3 (Slim)

= Thread Guide Surface

Tubes / 管件







A/NO. FT970-4839

MAT. Al_2O_3 (Slim)

= Thread Guide Surface

Tubes / 管件






A/NO. FT970-4292

MAT. Al_2O_3 (Slim)

= Thread Guide Surface

Tubes / 管件







A/NO. FT970-6540

MAT. Al_2O_3 (Slim)

= Thread Guide Surface

Tubes / 管件







A/NO. FT990-1515

MAT. Al_2O_3 (A99S)

= Thread Guide Surface

Tubes / 管件





A/NO. FT970-5555

MAT. Al_2O_3 (Slim)

= Thread Guide Surface